AMORELIE

VOU

Cappillo

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

**TOY AUFLADEN & BATTERIE**
- Das Ladekabel mit dem Toy verbinden. Das beiliegende Ladekabel über einen Ende das Vibrators mit dem Ladegerät und der Steckdose verbinden. Die Vibrator Ladeanzeige leuchtet rot während des Ladevorgangs. Sobald der Akku wird geladen, LED-Licht wird grün. Es dauert 2 Stunden, um vollständig aufgeladen. Nicht schädlich. Ungültige Laufzeit: 90Min, bei max. Geschwindigkeit. Ungültige Ladezeit: 60 Min.

Lege eine AAA-Batterie (im Lieferumfang nicht enthalten) in das Fernbedienung. Öffnen Sie die goldene Kappe abdrehst. Drehen Sie sie wieder auf. Kappe verschließen.

**BEDIENKNOPPE**

**Bedienung auf Toy:**
Toy einschalten (Standby-Modus): 2 x drücken

**Vibrationen starten / Vibrationsmodus wechseln:** 1 x drücken

**Intensität erhöhen:**
1 x drücken und halten

**Vibrationen stoppen (Standby-Modus):** 2 x drücken

**Vibrationen starten / Vibrationsmodus wechseln:** 1 x drücken

**Intensität erhöhen:**
1 x drücken und halten

**Vibrationen stoppen (Standby-Modus):** 2 x drücken

*Das Einschalten des Toys verbraucht ca. 5% der Batterie. Bevor Sie das Toy 30 Minuten lang verwenden, sollte der Akku vollständig aufgeladen sein.*

**Fernbedienung:**

**Bedienknopf A**
**Vibrationsmuster wechseln:** 1 x drücken

**Intensität erhöhen:**
1 x drücken und halten

**Vibrationen stoppen** (versetzt in Standby-Modus): 2 x drücken

**TECHNISCHE DATEN**
- Materialien: zertifiziertes Silikon, ABS-Kunststoff
- Das Toy kann für bis zu 30 Minuten ununterbrochen Stimulation genießen (max. Intensität)
- Länge: 4,5 cm; Breite: 3 cm; Höhe: 8 cm; Gewicht: 200 g
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- 1 Motor
- Toy wiederaufladbar
- Fernbedienung: 1 Knopf
- Die Fernbedienung ist spritzwassergeschützt und darf nicht unter Wasser getaucht werden
- Ungültige Reichweite der Fernbedienung: 10 m
- Fernbedienung benötigt 1xAAA-Batterie (nicht enthalten)

**SICHERHEITSHINWEISE**
- Verwenden das Toy in folgenden Situationen nicht:
- Bei Schwangerschaft, gereizter oder entzündeter Haut
- bei vaginalen Infektionen und/ oder
- wenn Du allergisch auf das Material bist, aus dem das Produkt reagierst bzw. wenn Du eine Allergie auf das Material eines Produkts vermutest.
- Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen oder einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys vorsichtshalber Deinen Arzt.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und ein Arzt konsultiert werden.
- Verwenden das Toy nicht im Wasserbad. Nicht in extremen mit anderen elektronischen Spielzeugen verwenden.
- Gib die Fernbedienung nur an Personen weiter, die wissen, wie das Toy richtig verwendet steuern.
- Lass das Toy nicht an Dritte weiterverleihen, um Verletzungen und Infektionen zu vermeiden.
- Bzgl. des Aufladebedarfs für das Toy: Nicht laden oder verwenden, wenn das Toy oder das Ladekabel beschädigt sind. Nicht verwenden, wenn das Ladekabel nicht mit Wasser in Berührung kommen darf (nur bei Ladekabel mit Anschluss an Netz-USB-Hub, der auch andere Geräte versorgt). Nicht das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Korrosionsschutz nach IEC 60950-1 aufweisen, benutzen.
- Nicht die Batterien in der Nähe von Feuer oder Erwärmung aufbewahren. Nicht die Batterien in der Nähe von Kindern oder unbeaufsichtigten Tiere aufbewahren. Wenn Sie glauben, dass die Batterien falsch fest verschlossen ist. Reinige die Batterien mit einem trockenen Tuch. Nicht kurzschließen. Nicht in Wasser oder Feuchtigkeit eintauchen. Nicht in Wasser oder Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Toys umgebend aus.

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden / Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen, / Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. / Das saubere Toy an einem kühlen, trockenen und dunkle Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern.

**TECHNISCHE DATEN**
- Materialien: zertifiziertes Silikon, ABS-Kunststoff
- Das Toy kann für bis zu 30 Minuten ununterbrochen Stimulation genießen (max. Intensität)
- Länge: 4,5 cm; Breite: 3 cm; Höhe: 8 cm; Gewicht: 200 g
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- 1 Motor
- Toy wiederaufladbar
- Fernbedienung: 1 Knopf
- Die Fernbedienung ist spritzwassergeschützt und darf nicht unter Wasser getaucht werden
- Ungültige Reichweite der Fernbedienung: 10 m
- Fernbedienung benötigt 1xAAA-Batterie (nicht enthalten)

**SLIP-VIBRATOR**
*Zur klitoralen Stimulation*

DE USER MANUAL

**CHARGING THE TOY &**
**BATTERY FOR THE TOY**
- Connect the provided USB cable to the top end of the vibrator and connect the toy to a power supply. The vibrator cannot be used while charging. The vibrator light is red when charged. LED is continuously illuminated, the battery is fully charged. It takes 2 hours to charge. Non-Load-Label not on it! Kidgreen, die einen Korrosionsschutz nach IEC 60950-1 aufweisen, benutzen.
- Keep the batteries in a dry place away from heat. Pairing me gleichzeitig alte und neue Batterien. Batterien nicht unterschiedlichen Typs. Batterien nicht kurzschließen. Batterien nicht, dass die Batterien falsch fest verschlossen ist. Reinige die Batterien mit einem trockenen Tuch. Nicht in Wasser oder Feuchtigkeit eintauchen. Nicht in Wasser oder Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Toys umgebend aus.

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden / Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen, / Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. / Das saubere Toy an einem kühlen, trockenen und dunkle Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**
- Materials: certified silicone, ABS plastic
- The toy can be submerged in one metre of fresh water for up to 30 minutes (IPX7)
- Length: 4.5 cm; Width: 3 cm; Height: 8 cm, a 3.4 cm; Weight: 200 g
- 7 vibration patterns
- 1 motor
- Toy is rechargeable (USB charging cable included)
- Remote control: 1 button
- The remote control is splash-proof and should not be submerged under water
- Effective range of the remote control: 10 m
- Remote control requires 1 x AAA battery (not included)

**SAFETY INFORMATION**
- Do not use the toy in the following situations:
- if you are suffering from swollen, irritable or inflamed skin, vaginal infections and/or
- if you have an allergic reaction to the material of a product and/or suspect an allergy to one of the materials.
- As a precaution, you should consult your doctor prior to using the toy if you suffer from cardiovascular conditions or are pregnant.
- If you feel any pain and/or discomfort during use, you should stop using the toy immediately and refrain from any further use.
- Do not use the toy in the neck area. Do not use together with other electronic toys.
- Only give the remote control to someone you trust if you are not controlling the toy yourself.
- To avoid illness and infection, do not lend the toy to third parties.
- Regarding the toy's charging needs: Do not charge or use if the toy or charging cable is damaged. Do not use when charging, as this can cause an electric shock. To avoid an electric shock, do not use the charging cable to come into contact with water. Do not use a USB hub to charge alongside other devices To prevent an electric shock, only use cables with sufficient corrosion short-circuit protection.
- Do not store the batteries in the vicinity of fire or heat. Do not store batteries in household waste. Dispose of the toy in an environmentally friendly way, at a collection point for electrical and electronic appliances. The symbol with the crossed-out wheelie bin on the product, the battery or the packaging indicates that these products must not be disposed of with household waste. As a distributor of electronic devices, we are obliged to inform you that you are legally required to dispose of used electrical and electronic devices separately from household waste. As the user, you are legally obliged to return used batteries, which you can dispose of free of charge in the collection points in your local area or wherever batteries are sold. Batteries that contain harmful substances are labelled with the symbol of a crossed-out wheelie bin. The chemical symbol for the pollutant is underneath. Store the product out of the reach of children, children, pets, and animals.
- Only suitable for external use. The toy is only to be used as intended and as directed within the scope of these instructions for use.

**PROTECT THE ENVIRONMENT**
Never dispose of batteries or batteries in household waste. Dispose of the toy in an environmentally friendly way, at a collection point for electrical and electronic appliances. The symbol with the crossed-out wheelie bin on the product, the battery or the packaging indicates that these products must not be disposed of with household waste. As a distributor of electronic devices, we are obliged to inform you that you are legally required to dispose of used electrical and electronic devices separately from household waste. As the user, you are legally obliged to return used batteries, which you can dispose of free of charge in the collection points in your local area or wherever batteries are sold. Batteries that contain harmful substances are labelled with the symbol of a crossed-out wheelie bin. The chemical symbol for the pollutant is underneath. Store the product out of the reach of children, children, pets, and animals.

**WARRANTY**
We guarantee that this product will remain free from material and production defects for a period of two years from the original date of purchase. This guarantee does not cover damage or defects to products that are due to an accident, misuse, abuse, negligence or modification, or damage caused by wear, or repair that is not performed by an authorised service

**SKU-No.:**
Blue/Lila color toy: VOO-54854-01
Purple color toy: VOO-54854-02

**Frequency band:**
433.92 MHz
**max. transmit power:**
0,015mW (-18,22 dBm)

**Frequenzband:**
433,92 MHz
**max. Sendeleistung:**
0,015mW (-18,22 dBm)

**SKU-No.:**
Blue/Lila color toy: VOO-54854-01
Purple color toy: VOO-54854-02

**Frequency band:**
433.92 MHz
**max. transmit power:**
0,015mW (-18,22 dBm)

NL NOTICE D'UTILISATION

**RECHARGEMENT DU TOY &**
**BATTERIE POUR LE TOY**
- Connectez le câble de chargement USB fourni dans le pire vibromasseur et reliez l'autre extrémité du chargeur et au secteur. Le vibromasseur ne peut pas être utilisé pendant le processus de rechargement. Le voyant LED est rouge lorsqu'il est en cours de rechargement. LED fixe : la batterie est complètement chargée. Durée de la cache. Autonomie maximale à vitesse maximale : 90 min. Durée maximale de rechargement : 60 min.

Insérez une pile AAA (non fournie) dans la télécommande. Ouvrez le capuchon doré en le dévissant. Revissez-le. Fermez le capuchon.

**BOUTONS DE COMMANDE**

**Bouton de commande sur le toy :**
Allumer le toy (mode "veille") : 2 pressions

**Lancer les vibrations / changer de motif de vibration :** 1 pression

**Augmenter l'intensité :** maintenir appuyé

**Arrêter les vibrations (mode veille) :** 2 pressions

**À l'allumage, le toy se mouve en*

**Bouton de commande A**
**Lancer les vibrations / changer de motif de vibration :** 1 pression

**Augmenter l'intensité :** maintenir appuyé

**Arrêter les vibrations (mode veille) :** 2 pressions

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
- Matériaux : silicone certifié, plastique ABS
- Le toy peut être plongé dans l'eau douce pendant 30 minutes à une profondeur d'un mètre (IPX7)
- Longueur : 4,5 cm, largeur : 3 cm, hauteur : 8 cm, poids : 200 g
- 7 modes de vibration
- 1 moteur
- Toy rechargeable (câble de recharge USB inclus)
- La télécommande est protégée contre les projections d'eau mais ne doit pas être plongées dans l'eau
- Concernant la portée de la télécommande : 10 m
- La télécommande nécessite 1 pile AAA (non fournie)

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
- N'utilisez pas le toy dans les situations suivantes :
- en cas de grossesse, d'irritations ou d'inflammations cutanées, d'infections vaginales et/ou
- si vous êtes allergique à la matière dont est fait le produit ou si vous avez connaissance d'une allergie à l'une des matières.
- Par mesure de précaution, en cas de grossesse ou de troubles cardio-vasculaires, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser le toy.
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, interrompez immédiatement l'utilisation et ne vous servez plus du produit.
- N'utilisez pas ce toy au niveau du cou. Ne pas utiliser avec d'autres jouets électroniques.
- Si vous ne pilotez pas le toy vous-même, ne donnez la télécommande uniquement à des personnes dont vous savez qu'elles savent manipuler. Pour éviter toute infection, ne transmettez pas ce toy à des tiers.
- Concernant la cible de recharge : ne pas recharger ni utiliser si le toy ou le câble de rechargement sont endommagés. Ne pas utiliser lorsque le toy doit être en contact avec l'eau. Ne pas utiliser de chargeur sur un endommagé. Ne pas utiliser de chargeur sur une prise de courant avec un câble de chargement qui entre en contact avec l'eau. Ne pas utiliser de chargeur avec d'autres appareils. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez uniquement des câbles dotés d'une protection suffisante contre les courts-circuits.
- Ne pas exposer les piles de la télécommande à l'humidité, à une température élevée ou à la lumière directe du soleil. Ne pas jeter les piles de la télécommande avec les ordures ménagères. Pour les piles de la télécommande usagées, les apporter à un point de collecte local ou à un point de vente. Les piles contenant des substances nocives sont marquées du symbole d'une poubelle barrée d'une croix. Le symbole chimique du polluant figure en dessous. Tenir le produit hors de portée des enfants, des animaux domestiques et des animaux.
- Ce produit est conçu uniquement pour un usage externe. Ce toy ne convient qu'à une utilisation conforme et doit être utilisé conformément aux emplois prévus dans le mode d'emploi et description de ses fonctionnalités.

**POUR L'ENVIRONNEMENT**
Nous garantissons que ce produit ne présentera pas de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts des produits résultant d'un accident, d'un mauvais usage, la salété, l'abus, la négligence ou la modification, ou des dommages résultant de l'usure normale ou une réparation par des services autorisés. En cas de recours en garantie valide, nous remplacerons gratuitement le produit ou le remboursons. Vous avez en vue aux droits légaux de garantie en vigueur dans votre pays.

Pour être la suite, tourner le guide

Ne pas mettre au lave-linge ni à l'eau chaude.
- Conservez ce toy hors de portée des enfants, animaux domestiques et animaux.
- Contient uniquement à un usage externe. Ce toy convient qu'à une utilisation conforme et doit être utilisé conformément aux emplois prévus dans le mode d'emploi et description de ses fonctionnalités.

**POUR L'ENVIRONNEMENT**
Nous garantissons que ce produit ne présentera pas de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts des produits résultant d'un accident, d'un mauvais usage, la salété, l'abus, la négligence ou la modification, ou des dommages résultant de l'usure normale ou une réparation par des services autorisés. En cas de recours en garantie valide, nous remplacerons gratuitement le produit ou le remboursons. Vous avez en vue aux droits légaux de garantie en vigueur dans votre pays.

Pour être la suite, tourner le guide

AMORELIE

VOU

Cappillo

**EN: KNICKER VIBRATOR**
*For clitoral stimulation*

**FR: VIBROMASSEUR CULOTTE**
*Pour la stimulation clitoridienne*

**NL: SLIP-VIBRATOR**
*Voor clitorale stimulatie*

**DE: SLIP-VIBRATOR**
*Zur klitoralen Stimulation*

**PL: WIBRATOR WKŁADANY**
*Do stymulacji łechtaczki*

CE

MADE IN EUROPE

## GARANTIE

Nous garantissons que ce produit ne présente aucun défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'accidents, d'abus, de mauvaise utilisation, de négligence, d'usure normale ou une réparation par des services non autorisés. En cas de recours en garantie valide, nous remplacerons gratuitement le produit ou la pièce défectueuse. Seules en sont exclues la garantie de garantie en cas de défaut de l'appareil.

## NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Besoin d'aide ? Retrouvez les réponses à vos questions sur Varaites.eu et contactez notre centre d'aide : support.varmotion.com

EQOM Purchasing B.V.
Hoogt 1
1641 KS Kraainem
Pays-Bas

Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine.

PAR LA PRESENTE, NOUS DECLARONS QUE L'APPAREIL MENT RADIOELECTRIQUE DE TYPE CONFORME A LA DIRECTIVE 2014/53/UE. LE TEXTE COMPLET DE LA DECLARATION DE CONFORMITE UE EST DISPONIBLE A L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE : WWW.AMOBLEUR.EU/PRODUCT-INFORMATION

SKU-No.
Sentez de couleur noire :
VOO-34834-01
Sentez de couleur violet :
VOO-34834-02

Frequency band :
433.92 MHz
max. transmit power :
0.015mW (-16.22 dBm)

## GEBRUIKSAANWIJZING

### TOY OPLADEN EN BATTERIJ VERVANGEN

Deze 4 LED-bollen kunnen op twee manieren worden opgeladen: via de stroomkabel of via de vibrerende oplaadbasis. De vibrerende basis is ideaal voor het opladen van meerdere bollen tegelijk. Ze kunnen worden opgeladen, gebruikt en opgeladen. Een volledig opgeladen bol heeft een duur van ongeveer 90 minuten. Een volledig opgeladen bol heeft een duur van ongeveer 90 minuten. Een volledig opgeladen bol heeft een duur van ongeveer 90 minuten.

**Afhandsbediening:**

- Bluetooth-verbinding
- Vibratiesensor
- Oplaadbasis
- Oplaadbasis

**Bedieningsknop:**

- 1 x druk: in-/uitschakelen
- 2 x druk: volgende track
- 3 x druk: vorige track
- 4 x druk: volume omhoog
- 5 x druk: volume omlaag