



AMORELIE
Joy

Dance

Penisring mit Vibration

***Toller Ring –
auch ohne
Bling-Bling.***

Was ich bin & was ich mache

Penisring zur Steigerung der Ausdauer sowie zur Stimulation der Klitoris während des Sex.

Das sind meine Hotspots

Ladestelle

Ziehe die Vibrationsbullet heraus. Zugegeben, dieser Part ist etwas tricky. Drücke dazu am besten die gegenüberliegende Seite der Öffnung mit Daumen und Zeigefinger zusammen – so wird die Bullet herausgeschoben. • Stecke das Ladekabel in die Ladestelle. • Nach 30 Minuten leuchtet das LED-Licht dauerhaft auf – das bedeutet: voller wird's nicht! • Jetzt die Bullet zurück an ihren Platz stecken – fertig!

Achtung
Vor der ersten Benutzung die Reisesperre deaktivieren.

Ladekabel bis zum Anschlag einstecken!

Bedienknopf

Reisesperre: drücken & 5 Sek. halten
Ein- / Ausschalten: drücken & 1 Sekunde halten
Intensität / Vibrationsmuster ändern: 1 x kurz drücken



Lass es uns tun...

Ziehe den Ring über den Penis, wenn er halbsteif ist. Idealerweise nutzt Du dazu etwas Gleitgel. • Starte dann das Toy. Die Vibrationseinheit kann dabei nach oben oder unten zeigen – je nachdem, ob beim Sex die Klitoris oder die Hoden stimuliert werden sollen. • Achte dabei darauf, dass der Ring nicht zu eng sitzt. Es sollte immer ausreichend Platz geben, um den Ring bequem anzupassen. • Um ihn wieder abzunehmen, warte bis der Penis erschlafft ist. • Trage den Ring nie länger als 30 Minuten. Falls es zu Schmerzen kommt, Ring sofort abnehmen!

... und zwar richtig!

- ♥ Verwende nur wasserbasierte Gleitgele
- ♥ Massageöle sind leider tabu – sorry!
- ♥ Reinige das Toy vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser
- ♥ Tauche es aber nie unter Wasser
- ♥ Tipp für Hygiene-Nerds: Toycleaner benutzen!
- ♥ Bewahre das Toy sicher und trocken auf
- ♥ Direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen sind ein großes No-No

Du willst es genau wissen, oder?!

Technische Daten

- ♥ Gemacht aus zertifiziertem Silikon und ABS-Kunststoff
- ♥ Vibrrriert in 3 unterschiedlichen Intensitätsstufen und 3 Mustern
- ♥ Ladezeit: 30 Minuten
- ♥ Laufzeit: 60 Minuten
- ♥ LED-Lichtanzeige
- ♥ Spritzwassergeschützt (IPx4)
- ♥ Wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten)
- ♥ Länge: 8,7 cm, Breite 5,0 cm, Höhe: 2,1 cm, Durchmesser: 3,0 cm,
Gesamtgewicht: 38 g



Der Gesundheit zuliebe

- Trage das Toy nicht länger als 30 Minuten am Stück und schlafe nicht ein, während Du den Ring trägst.
- Bei zu festem Sitz kann das Toy zu Durchblutungsstörungen oder weitergehenden Verletzungen führen.
- Bei der Nutzung mit einem Kondom ist Vorsicht geboten, weil das Kondom durch Berührung mit dem Toy beschädigt werden kann.
- Benutze das Toy in folgenden Situationen nicht:
 - bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut,
 - bei anderweitiger Verletzung des Penis
 - wenn Du einen Herzschrittmacher trägst,
 - wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder
 - wenn Du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist.
- Befragt im Falle einer Schwangerschaft Deiner Partnerin vor der gemeinsamen Benutzung des Toys unbedingt Ihre*n Ärzt*in.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
- Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden.
- Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Nicht während des Ladevorganges benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlussschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die

Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.

- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
- Nur zur äußeren Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden. Das Toy ist nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet.

Der Umwelt zuliebe

Entsorge das Toy niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Toy umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Als Vertreiber von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten kostenfrei zu akzeptieren.

Garantiedingsbums

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs, werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Rechte – Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.