



AMORELIE
Joy

Melt

Prostata-Stimulator mit Vibration

***Deep
Sensations für
den Anus.***

Was ich bin & was ich mache

Vibrator zur analen Stimulation und Prostatamassage.

Das sind meine Hotspots!

Achtung


Vor der ersten Benutzung die Reisesperre deaktivieren.

Ladekabel bis zum Anschlag einstecken!



Ladestelle

Stecke das Ladekabel hier ein. Nach ungefähr 2 Stunden leuchtet das LED-Licht dauerhaft auf – das bedeutet: voller wird's nicht!




Lass es uns tun!

Reibe das einzuführende Toyende und den Anus mit wasserbasiertem Gleitgel ein – das darf ruhig etwas mehr sein. • Mit leicht massierenden Bewegungen kannst Du Deine Schließmuskeln lockern. Versuche jegliche Anspannung in dem Bereich bewusst zu lösen und Deinen Körper zu entspannen. • Führe den Vibrator so ein, dass das andere Toyende Richtung Bauch zeigt. Sei dabei vorsichtig und drücke nie mit Gewalt – lieber etwas mehr Zeit nehmen. • Ist das Toy ganz eingeführt ist, liegt die Spitze auf der Prostata auf und massiert sie. • Nutze den Griff zum Halten, Bewegen und Herausziehen des Toys. • Vergiss nicht, den Vibrator vor und nach jeder Anwendung gründlich zu reinigen!

... und zwar richtig!

- ♥ Verwende nur wasserbasierte Gleitgele
- ♥ Massageöle sind leider tabu – sorry!
- ♥ Reinige das Toy vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser
- ♥ Tipp für Hygiene-Nerds: Toycleaner benutzen!
- ♥ Bewahre das Toy sicher und trocken auf
- ♥ Direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen sind ein großes No-No



Bedienknopf

Reisesperre: drücken & 5 Sekunden halten bis das Toy kurz vibriert und das LED-Licht aufleuchtet

Einschalten: 1 x kurz drücken

Ausschalten: 1 x drücken & 1 Sekunde halten


Intensität ändern: 1 x kurz drücken

Vibrationsmuster ändern: 2 x kurz drücken

Du willst es genau wissen, oder?!

Technische Daten

- ♥ Gemacht aus zertifiziertem Silikon und ABS-Kunststoff
- ♥ Vibrrriert in 3 unterschiedlichen Intensitätsstufen und 3 Mustern
- ♥ Ungefähre Ladezeit: 120 Minuten
- ♥ Ungefähre Laufzeit: 60 Minuten
- ♥ LED-Lichtanzeige
- ♥ Ist wasserdicht und liebt Süßwasser & Schaumbäder – max. 30 Minuten bis zu 1 Meter tief (IPX7)
- ♥ Wiederaufladbar (USB-Ladekabel enthalten)
- ♥ Länge: 10,5 cm, Breite 3,3 cm, Höhe: 9,8 cm, Durchmesser: 3,3 cm, Gewicht: 92 g
- ♥ Einführbare Länge: 9,5 cm



Der Gesundheit zuliebe

- Verwende das Toy ausschließlich mit wasserbasiertem Gleitgel und führe es langsam und vorsichtig anal ein, um Analfissuren vorzubeugen. Bei gewaltsamer oder unsachgemäßer Einführung kann das Toy zu Verletzungen im Analbereich führen.
- Verwende das Toy in folgenden Situationen nicht:
 - bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut,
 - nach Operationen im Beckenbereich,
 - Befrage im Falle von kardiovaskulären Erkrankungen vor der Benutzung des Toys vorsichtshalber Deinen Ärztin
 - wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder
 - wenn Du allergisch auf eines der Materialien reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf eines der Materialien bekannt ist.
- Befrage im Falle einer Schwangerschaft vor der Benutzung des Toys vorsichtshalber Deine*n Ärzt*in.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
- Toy nicht vollständig in den Anus einführen. Verwende das Toy nicht im Nackenbereich. Nicht zusammen mit anderen vibrierenden Spielzeugen verwenden.
- Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Nicht laden oder verwenden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Nicht während des Ladevorganges benutzen, da dies einen elektrischen Schlag auslösen kann. Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt bringen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die einen Kurzschlusschutz haben, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Schalte das Toy im Falle einer Überhitzung umgehend aus und lass es vor erneutem Gebrauch abkühlen.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
- Nur zur analen Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.
- Feuchtigkeit kann dem Motor schaden. Schalte das Toy bei Feuchtigkeitseintritt ins Innere des Toys umgehend aus und öffne es. Das Toy darf nur verwendet werden, wenn das Innere des Toys vollständig trocken ist.

Der Umwelt zuliebe

Entsorge das Toy niemals mit dem Hausmüll. Entsorge das Toy umweltgerecht an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Als Vertreiber von elektronischen Geräten sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, die Rücknahme von ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräten kostenfrei zu akzeptieren und zu ermöglichen. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten. Vermeide die Entstehung von unnötigen Abfällen.

Garantiedingsbums

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Mängelrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.