

AMORELIE


Bang 1

Vibrator Accessory

BEDIENUNGSANLEITUNG / USER MANUAL / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCCIONES DE USO /
BETJENINGSVEJLEDNING / GEBRUIKSAANWIJZING / INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNINGAR / 使用手册

VIBRATORZUBEHÖR
VIBRATOR ACCESSORY
VIBROMASSEUR ACCESSOIRE
VIBRATORE ACCESSORIO
VIBRADOR ACCESORIO
VIBRATOR TILBEØR
VIBRATOR ACCESSOIRE
VIBRADOR ACESSÓRIO
VIBRATOR TILLBEHÖR
按摩棒配件

FÜR SIE
FOR HER
POUR ELLE
PER LEI
PARA ELLA
FOR HENDE
VOOR HAAR
PARA ELA
FÖR HENNE
女用



VERWENDUNGSZWECK

Externe Stimulation - verwöhnt äußere Hotspots wie Brustwarzen, Klitoris und Penis.

SO FUNKTIONIERT'S

Ziehe den Aufsatz zunächst über das tropfenförmige Ende Deines BANG Vibrators. Trage bei Bedarf etwas wasserbasiertes Gleitgel auf. Verwöhne Deine externen Lustpunkte - vielseitig beim Solosex und Oralsex einsetzbar. Der Aufsatz besitzt an der Spitze eine Vertiefung. So kann das weiche Material zum Beispiel die Klitoris, Penisspitze oder die Brustwarzen perfekt umschließen und die Lustpunkte so rundum stimulieren. Bitte ziehe nicht an den Stimulationsflügeln des Aufsatzes, um Beschädigungen zu vermeiden.

ANWENDUNGSTIPPS

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden. Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen. Vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser reinigen. Achtung: Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Unser Tipp: Wir empfehlen zur Reinigung den 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care von AMORELIE Care. Leg das saubere Produkt wieder in die Aufbewahrungsbox. An einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern.

TECHNISCHE DATEN

Wasserdicht. Hautverträgliches Premium-Material: FDA-zertifiziertes Silikon. Maße: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Verkauft nur als Neuware für Erwachsene. Nicht für den medizinischen Gebrauch! Nur für den externen Gebrauch geeignet. Missbrauch kann zu schweren Körperverletzungen führen! Das Toy ist mit ipx67 bewertet, was bedeutet, dass es für bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefes Süßwasser getaucht werden darf. Alle weiteren Sicherheitsanweisungen sind in der Bedienungsanleitung des BANG Bullet Vibrators nachzulesen.

DER UMWELT ZU LIEBE

Dieses Produkt kannst Du umweltgerecht im Hausmüll entsorgen.

WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice – per E-Mail an help@sonoma-internet.com oder telefonisch unter +49 30 208 473 88.

INTENDED USE

External stimulation - for pleasure points such as inner thighs, nipples, clitoris, perineum, testicles and penis.

LET'S GET IT STARTED

Place the attachment over the droplet-shaped end of your BANG vibrator. Add a little water-based lubricant if required. Stimulates your external pleasure points - can be used versatily during solo sex and oral sex. The attachment features an indentation at the tip. This allows the soft material to envelop the clitoris, penis tip or nipples perfectly, providing the external pleasure points with all-round stimulation. Please do not tear the stimulation wings of the sleeve to avoid damaging it.

INSTRUCTIONS

Use only with water-based lubricant. Avoid contact with massage oils. Clean with mild soap and water before and after every use. All further safety instructions are listed in the BANG Bullet vibrator manual. Attention: Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone acetone or any other corrosive substanc. Our tip: to clean your toy, we recommend the 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care from AMORELIE Care. Place the clean product back in the storage box. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight or extreme temperatures.

TECHNICAL INFORMATION

Waterproof. Skin-friendly premium material: FDA grade silicone. Dimensions: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

SAFETY INSTRUCTIONS / WARNINGS

Sold as an adult novelty only. Not for medical use! Only suitable for external use. Misuse can cause serious bodily harm! The toy is rated at IPX67 which means that it can be immersed in 1 meter of freshwater for up to 30 minutes. All further safety instructions are listed in the BANG Bullet vibrator manual.

LET'S CARE

You may dispose of this item with household waste.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding this product, please contact Customer Service - either by email at help@sonoma-internet.com, or by telephone at +49 30 208 473 88.

USAGE PRÉVU

Stimulation externe – faites vibrer les zones érogènes externes, tels que les mamelons, le clitoris, le périnée, les testicules et le pénis.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Tout d'abord, placez l'embout par-dessus l'extrémité en forme de goutte de votre vibromasseur BANG. Si nécessaire, appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau.

Stimule vos zones érogènes externes - polyvalent en solo et pour le sexe oral. L'embout présente une entaille à la pointe. Ainsi, le matériau doux peut parfaitement entourer, par exemple, le clitoris, la pointe du pénis ou les mamelons et bien stimuler les zones érogènes externes. Veuillez ne pas tirer sur les ailettes de l'embout de stimulation, afin d'éviter de les endommager.

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement du lubrifiant à base d'eau. Ne pas mettre en contact avec de l'huile de massage. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation. Attention : ne pas nettoyer à l'aide de produits contenant de l'alcool, du silicone, de la benzine, de l'acétone ou d'autres substances caustiques.

Notre conseil : nous recommandons le nettoyant et soin intime 2 en 1 d'AMORELIE Care pour le nettoyage de vos Toys. Remplacez le produit propre dans sa boîte de rangement. Conservez dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de températures extrêmes.

DONNÉES TECHNIQUES

Étanche. Matériaux premium respectueux de la peau : silicone certifié FDA. Dimensions : 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vendu uniquement comme nouveauté pour adultes. Ne convient pas pour un usage médical ! Convient uniquement pour un usage externe.

Un mauvais usage peut engendrer des blessures corporelles graves ! Le sextoy est classé ipx67, ce qui signifie qu'il peut être immergé sous 1 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Toutes les autres instructions de sécurité sont listées dans le manuel du vibromasseur BANG Bullet.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Ce produit peut être jeté avec les déchets ménagers sans risque pour l'environnement.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail (help@sonoma-internet.com) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

USO PREVISTO

Stimolazione del pene - versatile e utilizzabile per la stimolazione esterna.

COMINCIAMO A GIOCARE

Per prima cosa, tirare l'accessorio sull'estremità a forma di goccia del tuo vibratore BANG. Applica un po' di lubrificante a base d'acqua se necessario. Stimola le tue zone erogene esterne. Utilizzabile in modo versatile da soli e nel sesso orale. L'applicazione dispone di una rientranza sulla punta. Così il materiale morbido, ad esempio, può racchiudere perfettamente il clitoride, la punta del pene o i capezzoli e quindi stimolare completamente i punti erogeni. Per evitare danni non tirare le alette stimolanti del terminale.

ISTRUZIONI

Usare solo con lubrificante a base di acqua. Evitare il contatto con gli oli per massaggio. Pulire con acqua e sapone neutro prima e dopo ogni utilizzo. Attenzione: Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze irritanti. Il nostro consiglio: per la pulizia dei sex toys consigliamo il detergente Toy Cleaner & Intimate Care di AMORELIE Care. Riponi il giocattolo pulito nella scatola. Conservare in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da temperature estreme.

INFORMAZIONI TECNICHE

Impermeabile. Materiali premium delicati sulla pelle: silicone certificato FDA. Dimensioni: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Venduto unicamente solo come prodotto per gli adulti. Non per uso medico! Adatto solo per uso esterno. Un uso improprio può portare a lesioni gravi! Il sextoy è valutato a ipx67 il che significa che può essere immerso in 1 metro di acqua per un massimo di 30 minuti. Tutte le ulteriori istruzioni di sicurezza sono elencate nel manuale del vibratore BANG Bullet.

FACCIAMO ATTENZIONE

Puoi gettare il prodotto con i rifiuti domestici.

SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo help@sonoma-internet.com o al numero di telefono +49 30 208 473 88)

USO PREVISTO

Estimulación externa: estimula los puntos calientes del cuerpo como los pezones, el clitoris, el periné, los testículos y el pene.

QUÉ EMPIECE LA FIESTA

Retira el accesorio del extremo en forma de gota de tu vibrador BANG. Si es necesario, aplica un poco de lubricante a base de agua. Estimula los puntos de placer - Uso versátil para sexo individual y sexo oral. El accesorio tiene un hueco en la punta. Así, el material blando envuelve perfectamente el clitoris, la punta del pene o los pezones y estimula los puntos de placer externos con suaves vibraciones. Para evitar lesiones, no tires de las aletas de estimulación del accesorio.

INSTRUCCIONES

Utilizar solo con lubricante a base de agua. Evitar contacto con aceites de masaje. Limpiar con agua y jabón suave antes y después de cada uso. Atención: no limpiar con productos que contengan alcohol, silicona, bencina, acetona u otras sustancias corrosivas. Nuestro consejo: Para la limpieza del juguete, te recomendamos el limpiador de juguetes 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care de AMORELIE Care. Colocar el juguete limpio en su caja. Almacenar en un lugar seguro y seco, sin luz solar directa ni temperaturas extremas.

es

INFORMACIÓN TÉCNICA

Impermeable. Materiales de primera calidad agradables sobre la piel: silicona certificada por la FDA. Medidas: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Se vende solo como novedad para adultos. ¡No apto para uso médico! Solo apto para uso externo. ¡El uso indebido puede provocar lesiones graves en el cuerpo! El sextoy tiene una clasificación de ipx67, lo que significa que puede sumergirse en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos. Todas las instrucciones de seguridad adicionales se enumeran en el manual del vibrador bullet BANG.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Puede tirar este producto a la basura doméstica.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a help@sonoma-internet.com, o por teléfono al +49 30 208 473 88.

ANVENDELSESFORMÅL

Ekstern stimulation - forkæler udvendige hotspots som inderlår, brystvorter, klitoris, mellemkød, testikler og penis.

LAD OS KOMME I GANG!

Træk først tilbehøret over den dråbeformede ende af din BANG-vibrator. Put lidt vandbaseret glidegel på efter behov. Forkæl dine eksterne lystpunkter - mange muligheder ved solo- og oralsex. På spidsen af tilbehøret er der lavet en fordybning. På den måde kan det bløde materiale omslutte for eksempel klitoris, spidsen af penis eller brystvorterne og dermed stimulere dem hele vejen rundt. Træk ikke i påsatsens stimuleringsvinger for at undgå beskadigelser.

INSTRUKTIONER

Må kun anvendes med vandbaseret glidecreme. Undgå kontakt med massageolier. Rengøring foretages før og efter brug med mild sæbe og vand.

Advarsel: Må ikke rengøres med produkter, der indeholder sprit, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Vores tip: Til rengøring anbefaler vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care fra AMORELIE Care. Læg det rene produkt tilbage i opbevaringsboksen. Opbevares på et sikkert og tørt sted uden direkte sollys eller ekstreme temperaturer.

TEKNISK INFORMATION

Vandtæt. Hudvenlige førsteklasses materialer: silikone certificeret af FDA (USA's føderale fødevarer- og lægemiddelmyndighed). Måle: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Sælges kun som ny vare for voksne. Ikke beregnet til medicinsk brug! Kun egnet til ekstern brug. Forkert brug kan medføre alvorlige kvæstelser! Sexlegetøjet er klassificeret på IPX67, hvilket betyder at det kan nedsænkes i 1 meter ferskvand i op til 30 minutter. Alle andre sikkerhedsanvisninger findes i BANG Bullet Vibrator's manual.

TÆNK PÅ MILJØET

Du kan bortskaffe dette produkt i husholdningsaffaldet på en miljøvenlig måde.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice – enten via e-mail på help@sonoma-internet.com eller telefon på +49 30 208 473 88.

dk

BEOOGD GEBRUIK

Externe stimulatie - verwent externe hotspots als de binnenkant van de enkels, de tepels, de clitoris, het perineum, de testikels en de penis.

LATEN WE AAN DE SLAG GAAN

Schuif het opzetstuk over het druppelvormige uiteinde van je BANG-vibrator. Breng indien gewenste glijmiddel op waterbasis aan. Verwen je externe gevoelige plekjes - veelzijdig inzetbaar bij soloseks en orale seks. Het opzetstuk heeft een inkeping aan het uiteinde. Zo kan het zachte materiaal bijvoorbeeld de clitoris, de eikel of de tepels perfect omsluiten en de gevoelige plekjes rondom stimuleren. Om beschadiging te voorkomen, niet aan de stimulatievleugels van het opzetstuk trekken.

INSTRUCTIES

Gebruik alleen met een glijmiddel op waterbasis. Vermijd contact met massageolie. Voor en na elk gebruik schoonmaken met water en een milde zeep. Let op: Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Onze tip: we raden de 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care van AMORELIE Care aan. Leg het schone speeltje weer terug in de opbergdoos. Op een veilige, droge plek, niet in direct zonlicht en niet bij extreme temperaturen opbergen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Waterbestendig. Huidvriendelijk premium materiaal: FDA-gecertificeerde silicone. Afmeting: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Alleen in nieuwstaat te koop voor volwassenen. Niet voor medicinaal gebruik! Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.

Misbruik kan leiden tot ernstige fysieke verwondingen! De sextoy is ipx67 waterproof, dit betekent dat de sextoy maximaal 30 minuten in 1 meter water kan worden ondergedompeld.

ZORG VOOR DE NATUUR

Je kunt dit artikel verwijderen met het huishoudelijk afval.

KLANTENSERVICE

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice – via e-mail naar help@sonoma-internet.com, of telefonisch op +49 30 208 473 88.

USO PRETENDIDO

Estimulação externa - satisfaz pontos chave externos, como a parte interna das coxas, mamilos, clitóris, períneo, testículos e pênis.

VAMOS COMEÇAR

Primeiro, coloque o acessório sobre a extremidade em forma de gota do seu vibrador BANG. Aplique um pouco de lubrificante à base de água, se necessário.

Estimule os seus prazeres externos - versátil a solo e sexo oral. O acessório tem um aprofundamento na ponta. Por exemplo, o material macio pode envolver perfeitamente o clitóris, a ponta do pênis ou os mamilos e, assim, estimular completamente os pontos de prazer. Não puxe pelas peças laterais de estimulação do adaptador para evitar danificá-lo.

INSTRUÇÕES

Utilize apenas com um lubrificante à base de água. Evite o contacto com óleos de massagem. Limpe com sabão neutro e água antes e depois de cada uso. Cuidado: Não limpar com produtos que contenham álcool, silicone, gasolina, acetona ou outras substâncias corrosivas. A nossa dica: Recomendamos o 2 em 1 Toy Cleaner & Intimate Care da AMORELIE Care para limpeza. Coloque o produto limpo de volta na caixa. Armazene num local seguro e seco, longe da luz solar direta ou de temperaturas extremas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

À prova de água. Materiais premium para a pele: silicone certificado pela FDA. Dimensões: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Vendido apenas como artigo novo para adultos. Não é adequado para uso médico! Adequado apenas para uso externo. Uma má utilização pode levar a ferimentos graves! O sextoy está avaliado com a norma IPX67 o que permite imersão dentro de água durante 30 minutos até 1 metro sem danificar o aparelho.

Todas as outras instruções de segurança podem ser encontradas no manual do BANG Bullet Vibrator.

VAMO SER AMIGOS DO AMBIENTE

Pode descartar este produto em conjunto com o lixo doméstico.

APOIO AO CLIENTE

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente - através do e-mail help@sonoma-internet.com, ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

AVSEDD ANVÄNDNING

Extern stimulering - skämmer bort yttre erogena zoner, såsom insidan av låret, bröstvårtor, klitoris, perineum, testiklar och penis.

NU TAR VI OCH SÄTTER IGÅNG

Drag först tillbehöret över den droppformade änden av din BANG-vibrator. Smörj vid behov på lite vattenbaserat glidmedel. Skäm bort dina externa erogena zoner - variation vid solosex och oral sex. Tillbehöret har en fördjupning vid spetsen. På så sätt kan det mjuka materialet omsluta, till exempel, klitoris, penisspets eller bröstvårtor och stimulera de erogena zonerna helt och hållet. Dra inte i redskapets stimuleringsvingar för att undvika skador.

INSTRUKTIONER

Använd endast med vattenbaserat glidmedel. Undvik kontakt med massageoljor. Rengör med mild tvål och vatten före och efter varje användning.

Varning: Får ej rengöras med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande substanser. Vårt tips: För rengöring rekommenderar vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care från AMORELIE Care. Lägg tillbaka den rengjorda produkten i förvaringslådan. Förvaras på ett säkert, torrt ställe, bort från direkt solljus eller extrema temperaturer.

TEKNISK INFORMATION

Vattentät. Hudvänliga premiummaterial: FDA-certifierat silikon. Mått: 4,7 cm x 4,5 cm x 9,3 cm.

SÄKERHETSINFORMATION

Säljs endast som en nyhet för vuxna. Inte för medicinsk användning! Endast avsedd för externt bruk.

Missbruk kan leda till allvarliga skador! Sextoyen är klassad på ipx67 vilket innebär att den kan nedsänkas i 1 meter sötvatten i upp till 30 minuter. Alla övriga säkerhetsanvisningar finns i BANG Bullet Vibrators bruksanvisning.

VI BRYR OSS

Du kan kasta bort detta objekt med hushållsavfall.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post help@sonoma-internet.com, eller på telefon +49 30 208 473 88.

se

使用方式

外部刺激 - 挑逗外部敏感点，如乳头、阴蒂、会阴、睾丸和阴茎。

让我们开始吧

首先，将头套装到 BANG 振动器的水滴形端头上。必要时可使用一些水性润滑剂。挑逗您的外部敏感点 - 具备多种功能，适用于自慰和口交。头套顶端有一个凹孔。柔软材料可以完美地包裹住阴蒂、龟头或乳头，全面刺激敏感点。请勿拉扯套件的刺激翼，以免损坏。

清洁保养

仅可与水性润滑剂配合使用。避免与按摩油直接接触。每次使用前后均须用温和香皂和清水清洗。请注意：不要用含有酒精、硅胶、汽油、丙酮或其他刺激性物质的清洁剂清洁产品。提示：我们推荐使用 AMORELIE Care 的二合一玩具清洁及私处护理液来清洁本玩具。将清洁干净的玩具放回保管盒。存放于安全干燥处，避免阳光直射或极端温度。

产品信息

亲肤优质材料：经美国食品药品监督管理局认证的硅胶。防水。外形尺寸：4.7 厘米 X 4.5 厘米 X 9.3 厘米

安全注意事项

仅作为成人情趣用品销售。不得用于医疗用途！只适合外用。错误使用可能导致严重人身伤害。此性玩具达国际防护等级 IPX67 认证，表示它能持续浸在不超过1米深的清水中最多30分钟。所有进一步的安全说明都列在 BANG 子弹按摩棒使用手册中。

爱护环境

环保说明：本产品可与生活垃圾一同处理。

客户服务

如果您对此产品有任何疑问，请通过电子邮件 amorelie@genuinegerman.de 或致电 +49 30 208 473 88 联系客户服务部。

Sonoma Internet GmbH

Wattstraße 11-13

13355 Berlin, Germany / Deutschland /
Allemagne / Germania / Alemania / Tyskland /
Duitsland / Alemanha / Tyskland / 柏林

All rights reserved. Made in China.

Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

Alle rettigheder forbeholdes. Fremstillet i Kina.

Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China.

Todos os direitos reservados. Fabricado na China.

All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina.

德国 版权所有。中国制造。

AMORELIE.COM

