


AMORELIE

Bang 2

Vibrator Accessory

BEDIENUNGSANLEITUNG / USER MANUAL / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCCIONES DE USO /
BETJENINGSVEJLEDNING / GEBRUIKSAANWIJZING / INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNINGAR / 使用手册

| | |
|-------------------------|-----------|
| VIBRATORZUBEHÖR | FÜR IHN |
| VIBRATOR ACCESSORY | FOR HIM |
| VIBROMASSEUR ACCESSOIRE | POUR LUI |
| VIBRATORE ACCESSORIO | PER LUI |
| VIBRADOR ACCESORIO | PARA ÉL |
| VIBRATOR TILBEØR | FOR HAM |
| VIBRATOR ACCESSOIRE | VOOR HEM |
| VIBRADOR ACESSÓRIO | PARA ELE |
| VIBRATOR TILLBEHÖR | FÖR HONOM |
| 按摩棒配件 | 男用 |



VERWENDUNGSZWECK

Stimuliert den Penis – vielseitig zur externen Stimulation verwendbar.

SO FUNKTIONIERT'S

Ziehe den Aufsatz zunächst über das tropfenförmige Ende Deines BANG Vibrators. Trage etwas wasserbasiertes Gleitgel auf die Stimulationsarme. Schiebe den erigierten Penis zwischen die zwei Stimulationsarme, schalte den Vibrator ein und genieße die unterschiedlichen Vibrationsrhythmen. Nutze den Aufsatz dazu, Dich auch an weiteren externen Lustpunkten zu stimulieren.

ANWENDUNGSTIPPS

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden. Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen. Vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser reinigen. Achtung: Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Unser Tipp: Wir empfehlen zur Reinigung den 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care von AMORELIE Care. Leg das saubere Produkt wieder in die Aufbewahrungsbox. An einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern.

TECHNISCHE DATEN

Wasserdicht. Hautverträgliches Premium-Material: FDA-zertifiziertes Silikon. Maße: 5,3 cm x 10,9 cm. Ø3,4 cm.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Verkauft nur als Neuware für Erwachsene. Nicht für den medizinischen Gebrauch! Nur für den externen Gebrauch geeignet. Missbrauch kann zu schweren Körperverletzungen führen! Das Toy ist mit ipx67 bewertet, was bedeutet, dass es für bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefes Süßwasser getaucht werden darf. Alle weiteren Sicherheitsanweisungen sind in der Bedienungsanleitung des BANG Bullet Vibrators nachzulesen.

DER UMWELT ZU LIEBE

Dieses Produkt kannst Du umweltgerecht im Hausmüll entsorgen.

WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice – per E-Mail an help@sonoma-internet.com oder telefonisch unter +49 30 208 473 88.

INTENDED USE

Penis stimulation - can be used versatily for external stimulation.

LET'S GET IT STARTED

Place the attachment over the droplet-shaped end of your BANG vibrator. Add a little water-based lubricant to the stimulation arm.

Slide the erect penis between the two stimulation arms, switch the vibrator on and enjoy the various vibration rhythms.

You can also use the attachment to stimulate external pleasure points.

INSTRUCTIONS

Use only with water-based lubricant. Avoid contact with massage oils. Clean with mild soap and water before and after every use.

Attention: Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone acetone or any other corrosive substance. Our tip: to clean your toy, we recommend the 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care from AMORELIE Care. Place the clean product back in the storage box. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight or extreme temperatures.

TECHNICAL INFORMATION

Waterproof. Skin-friendly premium material: FDA grade silicon. Dimensions: 5,3 cm x 10,9 cm Ø3.4 cm.

SAFETY INSTRUCTIONS / WARNINGS

Sold as an adult novelty only. Not for medical use! Only suitable for external use. Misuse can cause serious bodily harm! The toy is rated at IPX67 which means that it can be immersed in 1 meter of freshwater for up to 30 minutes. All further safety instructions are listed in the BANG Bullet vibrator manual.

LET'S CARE

You may dispose of this item with household waste.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding this product, please contact Customer Service - either by email at help@sonoma-internet.com, or by telephone at +49 30 208 473 88.

USAGE PRÉVU

Stimulation du pénis – utilisation polyvalente pour une stimulation externe.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Tout d'abord, placez l'embout par-dessus l'extrémité en forme de goutte du vibromasseur BANG. Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur les bras de stimulation. Faites glisser le pénis en érection entre les deux bras de stimulation, allumez le vibromasseur et profitez des différents rythmes vibratoires. Utilisez également l'embout pour stimuler d'autres zones érogènes externes.

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement du lubrifiant à base d'eau. Ne pas mettre en contact avec de l'huile de massage. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation. Attention : ne pas nettoyer à l'aide de produits contenant de l'alcool, du silicone, de la benzine, de l'acétone ou d'autres substances caustiques. Notre conseil : nous recommandons le nettoyant et soin intime 2 en 1 d'AMORELIE Care pour le nettoyage de vos Toys. Remplacez le produit propre dans sa boîte de rangement. Conservez dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de températures extrêmes.

DONNÉES TECHNIQUES

Étanche. Matériaux premium respectueux de la peau : silicone certifié FDA. Dimensions : 5,3 cm x 10,9 cm Ø3,4 cm.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vendu uniquement comme produit pour adultes. Ne convient pas pour un usage médical ! Convient uniquement pour un usage externe.

Un mauvais usage peut engendrer des blessures corporelles graves ! Le sextoy est classé ipx67, ce qui signifie qu'il peut être immergé sous 1 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Toutes les autres instructions de sécurité sont listées dans le manuel du vibromasseur BANG Bullet.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Ce produit peut être jeté avec les déchets ménagers sans risque pour l'environnement.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail (help@sonoma-internet.com) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

USO PREVISTO

Stimolazione del pene - versatile e utilizzabile per la stimolazione esterna.

COMINCIAMO A GIOCARE

Per prima cosa, tirare l'accessorio sull'estremità a forma di goccia del vibratore BANG. Applicare un lubrificante a base d'acqua sui bracci di stimolazione. Fai scorrere il pene eretto tra i due bracci di stimolazione, accendi il vibratore e goditi i diversi ritmi delle vibrazioni. Puoi anche usare l'applicazione per stimolare altri punti erogeni esterni.

ISTRUZIONI

Usare solo con lubrificante a base di acqua. Evitare il contatto con gli oli per massaggio. Pulire con acqua e sapone neutro prima e dopo ogni utilizzo. Attenzione: Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze irritanti. Il nostro consiglio: per la pulizia dei sex toys consigliamo il detergente Toy Cleaner & Intimate Care di AMORELIE Care. Riponi il giocattolo pulito nella scatola. Conservare in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da temperature estreme.

INFORMAZIONI TECNICHE

Impermeabile. Materiali premium delicati sulla pelle: silicone certificato FDA. Dimensioni: 5,3 cm x 10,9 cm Ø3,4 cm.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Venduto unicamente solo come prodotto per gli adulti. Non per uso medico! Adatto solo per uso esterno. Un uso improprio può portare a lesioni gravi! Il sextoy è valutato a ipx67 il che significa che può essere immerso in 1 metro di acqua per un massimo di 30 minuti. Tutte le ulteriori istruzioni di sicurezza sono elencate nel manuale del vibratore BANG Bullet.

FARE ATTENZIONE

Puoi gettare il prodotto con i rifiuti domestici.

SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo help@sonoma-internet.com o al numero di telefono +49 30 208 473 88)

USO PREVISTO

Estimulación del pene - uso versátil para estimulación externa.

QUÉ EMPIECE LA FIESTA

Retira el accesorio del extremo en forma de gota del vibrador BANG. Coloca gel lubricante a base de agua en el brazo de estimulación. Coloca el pene erecto entre los dos brazos de estimulación, enciende el vibrador y disfruta de los diferentes ritmos de vibración. Utiliza el accesorio para estimular también los demás puntos de placer externos.

INSTRUCCIONES

Utilizar solo con lubricante a base de agua. Evitar contacto con aceites de masaje. Limpiar con agua y jabón suave antes y después de cada uso. Atención: no limpiar con productos que contengan alcohol, silicona, bencina, acetona u otras sustancias corrosivas. Nuestro consejo: Para la limpieza del juguete, te recomendamos el limpiador de juguetes 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care de AMORELIE Care. Colocar el juguete limpio en su caja. Almacenar en un lugar seguro y seco, sin luz solar directa ni temperaturas extremas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Impermeable. Materiales de primera calidad agradables sobre la piel: silicona certificada por la FDA. Medidas: 5,3 cm x 10,9 cm Ø3,4 cm.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Se vende solo como novedad para adultos. ¡No apto para uso médico! Solo apto para uso externo. ¡El uso indebido puede provocar lesiones graves en el cuerpo! El sextoy tiene una clasificación de ipx67, lo que significa que puede sumergirse en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos. Todas las instrucciones de seguridad adicionales se enumeran en el manual del vibrador bullet BANG.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Puedes tirar este producto a la basura doméstica.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a help@sonoma-internet.com, o por teléfono al +49 30 208 473 88.

ANVENDELSESFORMÅL

Penis stimulering - kan bruges alsidigt til ekstern stimulering.

LAD OS KOMME I GANG!

Træk først tilbehøret over den dråbeformede ende af BANG-vibratoren. Put lidt vandbaseret glidegel på stimulationsarmene. Skub den erigerede penis ind mellem de to stimulationsarme, tænd for vibratoren, og nyd de forskellige vibrationsrytmer. Benyt også gerne tilbehøret til at stimulere andre udvendige lystpunkter.

INSTRUKTIONER

Må kun anvendes med vandbaseret glidecreme. Undgå kontakt med massageolier. Rengøring foretages før og efter brug med mild sæbe og vand.

Advarsel: Må ikke rengøres med produkter, der indeholder sprit, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Vores tip: Til rengøring anbefaler vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care fra AMORELIE Care. Læg det rene produkt tilbage i opbevaringsboksen. Opbevares på et sikkert og tørt sted uden direkte sollys eller ekstreme temperaturer.

TEKNISK INFORMATION

Vandtæt. Hudvenlige førsteklasses materialer: silikone certificeret af FDA (USA's føderale fødevarer- og lægemiddelmyndighed).

Måle: 5,3 cm x 10,9 cm. Ø3,4 cm.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Sælges kun som ny vare for voksne. Ikke beregnet til medicinsk brug! Kun egnet til ekstern brug. Forkert brug kan medføre alvorlige kvæstelser!

Sexlegetøjet er klassificeret på ipx67, hvilket betyder at det kan nedsænkes i 1 meter ferskvand i op til 30 minutter. Alle andre sikkerhedsanvisninger findes i BANG Bullet Vibrator's manual.

TÆNK PÅ MILJØET

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice - enten via e-mail på help@sonoma-internet.com eller telefon på +49 30 208 473 88.

dk

BEOOGD GEBRUIK

Penisstimulatie - kan veelzijdig worden gebruikt voor externe stimulatie.

LATEN WE AAN DE SLAG GAAN

Schuif het opzetstuk over het druppelvormige uiteinde van de BANG-vibrator. Wrijf een glijmiddel op waterbasis over de stimulerende arm.

Plaats de penis in erectie tussen de twee stimulerende armen, schakel de vibrator in en geniet van de verschillende vibratieritmes.

Het opzetstuk kan ook prima worden gebruikt om andere externe gevoelige plekjes te stimuleren.

INSTRUCTIES

Gebruik alleen met een glijmiddel op waterbasis. Vermijd contact met massageolie. Voor en na elk gebruik schoonmaken met water en een milde zeep.

Let op: Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Onze tip: we raden de 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care van AMORELIE Care aan. Leg het schone speeltje weer terug in de opbergdoos. Op een veilige, droge plek, niet in direct zonlicht en niet bij extreme temperaturen opbergen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Waterbestendig. Huidvriendelijk premium materiaal: FDA-gecertificeerde silicone. Afmeting: 5,3 cm x 10,9 cm Ø3,4 cm.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Alleen in nieuwstaat te koop voor volwassenen. Niet voor medicinaal gebruik! Alleen geschikt voor uitwendig gebruik. Misbruik kan leiden tot ernstige fysieke verwondingen! De sextoy is ipx67 waterproof, dit betekent dat de sextoy maximaal 30 minuten in 1 meter water kan worden ondergedompeld.

ZORG VOOR DE NATUUR

Je kunt dit artikel verwijderen met het huishoudelijk afval.

KLANTENSERVICE

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice - via e-mail naar help@sonoma-internet.com, of telefonisch op +49 30 208 473 88.

USO PRETENDIDO

Estimulação peniana - pode ser usado de forma versátil para estimulação externa.

VAMOS COMEÇAR

Primeiro, coloque o acessório sobre a extremidade em forma de gota do vibrador BANG. Aplique um pouco de lubrificante à base de água nos braços de estimulação. Deslize o pênis ereto entre os dois braços de estimulação, ligue o vibrador e aproveite os diferentes ritmos vibratórios.

Utilize o acessório para estimulá-lo em mais pontos de prazer externos.

INSTRUÇÕES

Utilize apenas com um lubrificante à base de água. Evite o contacto com óleos de massagem. Limpe com sabão neutro e água antes e depois de cada uso. Cuidado: Não limpar com produtos que contenham álcool, silicone, gasolina, acetona ou outras substâncias corrosivas. A nossa dica: Recomendamos o 2 em 1 Toy Cleaner & Intimate Care da AMORELIE Care para limpeza. Coloque o produto limpo de volta na caixa. Armazene num local seguro e seco, longe da luz solar direta ou de temperaturas extremas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

À prova de água. Materiais premium para a pele: silicone certificado pela FDA. Dimensões: 5,3 cm x 10,9 cm. Ø3,4 cm.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Vendido apenas como artigo novo para adultos. Não é adequado para uso médico! Adequado apenas para uso externo. Uma má utilização pode levar a ferimentos graves! O sextoy está avaliado com a norma IPX67 o que permite imersão dentro de água durante 30 minutos até 1 metro sem danificar o aparelho. Todas as outras instruções de segurança podem ser encontradas no manual do BANG Bullet Vibrator.

VAMO SER AMIGOS DO AMBIENTE

Pode descartar este produto em conjunto com o lixo doméstico.

APOIO AO CLIENTE

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente – através do e-mail help@sonoma-internet.com, ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

AVSEDD ANVÄNDNING

Penisstimulering - kan mångfaldigt användas för extern stimulering.

NU TAR VI OCH SÄTTER IGÅNG

Drag först tillbehöret över den droppformade änden av BANG-vibratoren. Applicera lite vattenbaserat glidmedel på stimuleringsarmarna.

För in den erigerade penis mellan de två stimuleringsarmarna, sätt på vibratoren och njut av olika vibrationsrytmer. Använd gärna tillbehöret för att stimulera andra erogena zoner.

INSTRUKTIONER

Använd endast med vattenbaserat glidmedel. Undvik kontakt med massageoljor. Rengör med mild tvål och vatten före och efter varje användning.

Varning: Får ej rengöras med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande substanser. Vårt tips: För rengöring rekommenderar vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care från AMORELIE Care. Lägg tillbaka den rengjorda produkten i förvaringslådan. Förvaras på ett säkert, torrt ställe, bort från direkt solljus eller extrema temperaturer.

TEKNISK INFORMATION

Vattentät. Hudvänliga premiummaterial: FDA-certifierat silikon. Mått: 5,3 cm x 10,9 cm Ø3,4 cm.

SÄKERHETSINFORMATION

Säljs endast som ny vara för vuxna. Inte för medicinsk användning! Endast avsedd för externt bruk.

Missbruk kan leda till allvarliga skador! Sextoyen är klassad på ipx67 vilket innebär att den kan nedsänkas i 1 meter sötvatten i upp till 30 minuter.

Alla övriga säkerhetsanvisningar finns i BANG Bullet Vibrators bruksanvisning.

VI BRYR OSS

Du kan kasta bort detta objekt med hushållsavfall.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post help@sonoma-internet.com, eller på telefon +49 30 208 473 88.

se

使用方式

阴茎刺激 - 可以多种用途进行外部刺激。

让我们开始吧

首先将头套装到 BANG 振动器的水滴形端头上。在刺激臂上涂抹一些水性润滑剂。将勃起阴茎置于两个刺激臂之间，打开振动器，享受不同的振动节奏。使用头套还可以刺激其他外部敏感点。

清洁保养

仅可与水性润滑剂配合使用。避免与按摩油直接接触。每次使用前后均须用温和香皂和清水清洗。请注意：不要用含有酒精、硅胶、汽油、丙酮或其他刺激性物质的清洁剂清洁产品。提示：我们推荐使用 AMORELIE Care 的二合一玩具清洁及私处护理液来清洁本玩具。将清洁干净的玩具放回保管盒。存放于安全干燥处，避免阳光直射或极端温度。

产品信息

亲肤优质材料：经美国食品药品监督管理局认证的硅胶。防水。外形尺寸：5.3 厘米 X 10.9 厘米 Ø3.4 厘米

安全注意事项

仅作为成人情趣用品销售。不得用于医疗用途！只适合外用。错误使用可能导致严重人身伤害。此性玩具达国际防护等级 IPX67 认证，表示它能持续浸在不超过1米深的清水中最多30分钟。所有进一步的安全说明都列在 BANG 子弹按摩棒使用手册中。

爱护环境

环保说明：本产品可与生活垃圾一同处理。

客户服务

如果您对此产品有任何疑问，请通过电子邮件 amorelie@genuinegerman.de 或致电 +49 30 208 473 88 联系客户服务部。

Sonoma Internet GmbH

Wattstraße 11-13

13355 Berlin, Germany / Deutschland /
Allemagne / Germania / Alemania / Tyskland /
Duitsland / Alemanha / Tyskland / 柏林

All rights reserved. Made in China.

Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

Alle rettigheder forbeholdes. Fremstillet i Kina.

Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China.

Todos os direitos reservados. Fabricado na China.

All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina.

德国 版权所有。中国制造。

AMORELIE.COM

