

AMORELIE


Bang 3

Vibrator Accessory

BEDIENUNGSANLEITUNG / USER MANUAL / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCCIONES DE USO /
BETJENINGSVEJLEDNING / GEBRUIKSAANWIJZING / INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNINGAR / 使用手册

VIBRATORZUBEHÖR
VIBRATOR ACCESSORY
VIBROMASSEUR ACCESSOIRE
VIBRATORE ACCESSORIO
VIBRADOR ACCESORIO
VIBRATOR TILBEØR
VIBRATOR ACCESSOIRE
VIBRADOR ACESSÓRIO
VIBRATOR TILLBEHÖR
按摩棒配件

FÜR SIE ODER IHN
FOR HER OR HIM
POUR ELLE OU LUI
PER LEI O LUI
PARA ELLA O ÉL
FOR HENDE ELLER HAM
VOOR HAAR OF HEM
PARA ELA OU PARA ELE
FÖR HENNE ELLER HONOM
为她或他



VERWENDUNGSZWECK

Zur vielseitigen Stimulation des Anus.

SO FUNKTIONIERT'S

Ziehe den Aufsatz zunächst über das tropfenförmige Ende Deines BANG Bullet Vibrators. Trage etwas wasserbasiertes Gleitgel auf den wellenförmigen Schaft. Führe das Toy sehr vorsichtig, Kugel für Kugel, in den Anus ein. Lasse Dir dabei ausreichend Zeit, um Verletzungen im Analbereich zu vermeiden. Verwöhne Dich, in dem Du das Toy sanft rotierst oder vor- und zurückbewegst. **VORSICHT:** Um den Aufsatz BANG 3 wieder vom BANG Bullet Vibrator abzuziehen, halte den Aufsatz am unteren Ende – nicht an einer der Kugeln – fest und ziehe ihn vorsichtig ab.

ANWENDUNGSTIPPS

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden. Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen. Vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser reinigen. Achtung: Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Unser Tipp: Wir empfehlen zur Reinigung den 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care von AMORELIE Care. Leg das saubere Produkt wieder in die Aufbewahrungsbox. An einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern.

TECHNISCHE DATEN

Hautverträgliches Premium-Material: FDA-zertifiziertes Silikon. Der Aufsatz ist wasserfest. Für die Wasserfestigkeit des BANG Bullet Vibrators siehe dessen Bedienungsanleitung ein. Länge: 12,9 cm. Einführbare Länge: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

SICHERHEITANWEISUNGEN

Der Aufsatz sollte ausschließlich mit wasserbasiertem Gleitgel verwendet und sehr vorsichtig anal eingeführt werden, um Analfissuren vorzubeugen. Bei gewaltsamer oder unsachgemäßer Einführung kann das Produkt zu Verletzungen im Analbereich führen. Tausche den Aufsatz nicht mit dem*der Partner*in. Bitte benutze das Produkt nicht auf geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen werden. Verkauft nur als Neuware für Erwachsene. Nicht für den medizinischen Gebrauch! Nur für den analen Gebrauch geeignet. Missbrauch kann zu schweren Körperverletzungen führen! Alle weiteren Sicherheitsanweisungen sind in der Bedienungsanleitung des BANG Bullet Vibrators nachzulesen.

DER UMWELT ZU LIEBE

Dieses Produkt kannst Du umweltgerecht im Hausmüll entsorgen.

WIR SIND FÜR DICH DA

Fragen zu diesem Produkt beantwortet Dir unser Kundenservice – per E-Mail an help@sonoma-internet.com oder telefonisch unter +49 30 208 473 88.

INTENDED USE

For versatile anal stimulation.

LET'S GET IT STARTED

Place the attachment over the droplet-shaped end of your BANG bullet vibrator. Apply a little water-based lubricant to the wavelike shaft. Insert the toy very carefully into the anus, ball by ball. Take sufficient time to ensure you avoid injuries to the anal region. Pleasure yourself by gently rotating the toy or moving it back and forth. **WARNING:** To remove the BANG 3 attachment from the BANG bullet vibrator, hold the attachment tightly by the lower end – not by one of the balls – and carefully pull it off.

INSTRUCTIONS

Use only with water-based lubricant. Avoid contact with massage oils. Clean with mild soap and water before and after every use.

Attention: Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone acetone or any other corrosive substance. Our tip: to clean your toy, we recommend the 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care from AMORELIE Care. Place the clean product back in the storage box. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight or extreme temperatures.

TECHNICAL INFORMATION

Skin-friendly premium material: FDA grade silicon. The attachment is waterproof. More information regarding the waterproofing on the BANG bullet vibrator can be found in its instructions for use. Length: 12,9 cm. Insertable length: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

SAFETY INSTRUCTIONS / WARNINGS

The attachment should only be used with water-based lubricant and inserted into the anus very carefully to avoid anal fissures. Do not share the attachment with your partner. The product can cause injuries in the anal area if used forcibly or improperly. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately. Do not use on swollen or inflamed skin. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from further use. Sold as an adult novelty only. Not for medical use! Only suitable for anal use. Misuse can cause serious bodily harm! All further safety instructions are listed in the BANG Bullet vibrator manual.

LET'S CARE

You may dispose of this item with household waste.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions regarding this product, please contact Customer Service – either by email at help@sonoma-internet.com, or by telephone at +49 30 208 473 88.

USAGE PRÉVU

Pour une stimulation anale variée.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Enfilez tout d'abord l'embout sur l'extrémité en forme de goutte de votre vibromasseur bullet BANG. Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur la tige ondulée. Introduisez très doucement le toy dans l'anus, boule après boule. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour éviter toute blessure dans la zone anale. Procurez-vous du plaisir en effectuant des rotations avec le toy, ainsi que des mouvements de va-et-vient. ATTENTION : pour retirer le BANG 3 du vibromasseur bullet BANG, prenez l'embout par l'extrémité du bas – pas par l'une des boules – et tirez avec précaution.

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement du lubrifiant à base d'eau. Ne pas mettre en contact avec de l'huile de massage. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation. Attention : ne pas nettoyer à l'aide de produits contenant de l'alcool, du silicone, de la benzine, de l'acétone ou d'autres substances caustiques. Notre conseil : nous recommandons le nettoyeur et soin intime 2 en 1 d'AMORELIE Care pour le nettoyage de vos Toys. Remplacez le produit propre dans sa boîte de rangement. Conservez dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de températures extrêmes.

DONNÉES TECHNIQUES

Matériaux premium respectueux de la peau : silicone certifié FDA. Cet embout est étanche. Retrouvez plus d'informations sur l'étanchéité du vibromasseur bullet BANG dans son mode d'emploi. Longueur : 12,9 cm. Longueur insérable : 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet embout s'utilise exclusivement avec des lubrifiants à base d'eau et s'introduit avec douceur dans l'anus, afin de prévenir toute fissure anale. Ne partagez pas l'embout avec votre partenaire. En cas d'utilisation brutale ou inappropriée, le produit peut causer des blessures dans la région anale. Si des problèmes surviennent pendant l'utilisation, si vous ressentez de la douleur et / ou de l'inconfort, le produit doit être retiré immédiatement. N'utilisez pas ce produit sur une peau enflammée ou lésée. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou irritée. Si des problèmes surviennent, que vous ressentez de la douleur ou un inconfort, retirez le produit et ne l'utilisez plus. Vendu uniquement comme nouveauté pour adultes. Ne convient pas pour un usage médical ! Convient uniquement pour un usage anale. Un mauvais usage peut engendrer des blessures corporelles graves ! Toutes les autres instructions de sécurité sont listées dans le manuel du vibromasseur BANG Bullet.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Ce produit peut être jeté avec les déchets ménagers sans risque pour l'environnement.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Vous avez des questions sur ce produit ? Contactez nos équipes de conseillers, ils seront ravis de vous aider par e-mail (help@sonoma-internet.com) ou par téléphone au +49 30 208 473 88.

USO PREVISTO

Per una stimolazione variegata dell'ano.

COMINCIAMO A GIOCARE

Per prima cosa, tirare la guaina sull'estremità a forma di goccia del tuo vibratore bullet BANG. Applicare un po' di lubrificante a base acqua sull'asta ondulata. Inserire il giocattolo con molta cautela, una sfera dopo l'altra, nell'ano. Prenditi tutto il tempo che serve onde evitare lesioni alla zona anale. Divertiti ruotando delicatamente il giocattolo o muovendolo in avanti/all'indietro.

ATTENZIONE: Per estrarre nuovamente la guaina BANG 3 dal vibratore bullet BANG, tieni la guaina dall'estremità inferiore – non da una sfera – ed estraila con cautela.

ISTRUZIONI

Usare solo con lubrificante a base di acqua. Evitare il contatto con gli oli per massaggio. Pulire con acqua e sapone neutro prima e dopo ogni utilizzo.

Attenzione: Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze irritanti. Il nostro consiglio: per la pulizia dei sex toys consigliamo il detergente Toy Cleaner & Intimate Care di AMORELIE Care. Riponi il giocattolo pulito nella scatola. Conservare in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da temperature estreme.

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiali premium delicati sulla pelle: silicone certificato FDA. La guaina è impermeabile. Per ulteriori informazioni sull'impermeabilità del vibratore bullet BANG, leggere la presente guida d'uso. Lunghezza: 12,9 cm. Lunghezza della parte inseribile: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

La guaina deve essere usata esclusivamente con lubrificante a base acqua e va inserita con cautela nell'ano onde evitare lesioni anali. Non scambiarsi la guaina con il/la partner. Il prodotto può causare lesioni nella zona anale se usato con forza o in modo improprio. In caso di dolore e/o fastidio durante l'uso, smetti immediatamente di utilizzare il prodotto. Non usare su pelle gonfia o infiammata. In caso di dolore o fastidio, interrompere l'uso del prodotto e non riutilizzarlo. Venduto unicamente solo come prodotto per gli adulti. Non per uso medico! Adatto solo per uso anale. Un uso improprio può portare a lesioni gravi! Tutte le ulteriori istruzioni di sicurezza sono elencate nel manuale del vibratore BANG Bullet.

FARE ATTENZIONE

Puoi gettare il prodotto con i rifiuti domestici.

SERVIZIO CLIENTI

In caso di domande sul prodotto, contattare il Servizio Clienti (tramite posta elettronica all'indirizzo help@sonoma-internet.com o al numero di telefono +49 30 208 473 88)

USO PREVISTO

Para una estimulación versátil del ano.

QUÉ EMPIECE LA FIESTA

En primer lugar, pon el accesorio sobre el extremo en forma de lágrima de tu vibrador BANG Bullet. Aplica un poco de lubricante a base de agua en el cuerpo ondulado. Introduce el juguete con mucho cuidado, bola a bola, en el ano. Tómate tu tiempo para evitar lesiones en la zona anal. Mímate girando suavemente el juguete o moviéndolo hacia delante y hacia atrás. CUIDADO: para quitar el accesorio BANG 3 del vibrador BANG Bullet, sujeta el accesorio por la parte inferior —no por una de las bolas— y tira suavemente de él.

INSTRUCCIONES

Utilizar solo con lubricante a base de agua. Evitar contacto con aceites de masaje. Limpiar con agua y jabón suave antes y después de cada uso. Atención: no limpiar con productos que contengan alcohol, silicona, bencina, acetona u otras sustancias corrosivas. Nuestro consejo: Para la limpieza del juguete, te recomendamos el limpiador de juguetes 2 in 1 Toy Cleaner & Intimate Care de AMORELIE Care. Colocar el juguete limpio en su caja. Almacenar en un lugar seguro y seco, sin luz solar directa ni temperaturas extremas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Materiales de primera calidad agradables sobre la piel: silicona certificada por la FDA. El accesorio es impermeable. Encontrarás más información sobre la impermeabilidad del vibrador BANG Bullet en su manual de instrucciones. Longitud: 12,9 cm. Longitud insertable: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

El accesorio solo debe utilizarse con un lubricante a base de agua e insertarse de manera anal con mucho cuidado para evitar fisuras anales. No compartas el accesorio con tu pareja. El producto puede causar lesiones en la zona anal si se utiliza forzosamente o de forma inadecuada. En caso de sentir dolor y/o incomodidad durante el uso, dejar de usar el producto inmediatamente. No utilizar en piel irritada o inflamada. En caso de sentir dolor y/o incomodidad durante el uso, dejar de usar el producto inmediatamente y abstenerse de su uso posterior. Se vende solo como novedad para adultos. ¡No apto para uso médico! Solo apto para uso anal. ¡El uso indebido puede provocar lesiones graves en el cuerpo! Todas las instrucciones de seguridad adicionales se enumeran en el manual del vibrador bullet BANG.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE

Puedes tirar este producto a la basura doméstica.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tienes alguna pregunta acerca del producto, por favor, contacta con Servicio al Cliente, ya sea por correo electrónico a help@sonoma-internet.com, o por teléfono al +49 30 208 473 88.

ANVENDELSESFØRMÅL

Afvekslingsrig anal stimulering.

LAD OS KOMME I GANG!

Træk først påsatsen over den dråbeformede ende af din BANG Bullet-vibrator. Kom lidt vandbaseret glidecreme på det bølgeformede skaft. Før forsigtigt dit toy ind i anus, kugle for kugle. Giv dig god tid, så du undgår skader i analområdet. Kæl for dig selv ved at dreje dit toy eller bevæge det frem og tilbage. **FORSIGTIG:** For at kunne trække påsatsen BANG 3 væk fra BANG Bullet-vibratoren igen, skal du holde fast i påsatsen i den nedre ende - ikke i kuglerne - og trække den forsigtig af.

INSTRUKTIONER

Må kun anvendes med vandbaseret glidecreme. Undgå kontakt med massageolier. Rengøring foretages før og efter brug med mild sæbe og vand.

Advarsel: Må ikke rengøres med produkter, der indeholder sprit, silikone, benzin, acetone eller andre ætsende stoffer. Vores tip: Til rengøring anbefaler vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care fra AMORELIE Care. Læg det rene produkt tilbage i opbevaringsboksen. Opbevares på et sikkert og tørt sted uden direkte sollys eller ekstreme temperaturer.

TEKNISK INFORMATION

Hudvenlige førsteklases materialer: silikone certificeret af FDA (USA's føderale fødevarer- og lægemiddelmyndighed). Påsatsen er vandtæt. Du kan læse mere om vandtæthed af BANG Bullet Vibrators i denne brugsanvisning. Længde: 12,9 cm. Længde, der kan indføres: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Påsatsen bør kun anvendes med vandbasert glidecreme og skal føres meget forsigtigt ind i anus for at undgå analrevner. Produktet kan forårsage skader i det anala område, hvis det anvendes med magt eller forkert. Hvis du føler smerte og/eller ubehag under brugen, skal du straks holde op med at bruge produktet. Byt ikke påsats med din partner. Må ikke bruges på hævet eller betændt hud. Hvis du føler smerte og/eller ubehag under brugen, skal du straks holde op med at bruge produktet, og undlade at bruge det mere. Sælges kun som ny vare for voksne. Ikke beregnet til medicinsk brug! Kun egnet til anal brug. Forkert brug kan medføre alvorlige kvæstelser! Alle andre sikkerhedsanvisninger findes i BANG Bullet Vibrator's manual.

TÆNK PÅ MILJØET

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du kontakte kundeservice – enten via e-mail på help@sonoma-internet.com eller telefon på +49 30 208 473 88.

BEOOGD GEBRUIK

Voor veelzijdige stimulatie van de anus.

LATEN WE AAN DE SLAG GAAN

Schuif het opzetstuk over het druppelvormige uiteinde van je BANG Bullet vibrator. Breng wat glijmiddel op waterbasis aan op de golvende schacht. Breng het speeltje heel voorzichtig, bal voor bal, in de anus. Neem hiervoor voldoende tijd om verwondingen in de anale streek te voorkomen. Verwen jezelf door het speeltje zachtjes rond te draaien of heen en weer te bewegen. **LET OP:** Om het BANG 3 opzetstuk van de BANG Bullet Vibrator te verwijderen, houd je het opzetstuk aan de onderkant vast - niet aan een van de balletjes - en trek je het voorzichtig los.

INSTRUCTIES

Gebruik alleen met een glijmiddel op waterbasis. Vermijd contact met massageolie. Voor en na elk gebruik schoonmaken met water en een milde zeep. Let op: Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Onze tip: we raden de 2-in-1 Toy Cleaner & Intimate Care van AMORELIE Care aan. Leg het schone speeltje weer terug in de opbergdoos. Op een veilige, droge plek, niet in direct zonlicht en niet bij extreme temperaturen opbergen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Huidvriendelijk premium materiaal: FDA-gecertificeerde silicone. Het opzetstuk is waterdicht. Voor meer informatie over de waterbestendigheid van de BANG Bullet vibrator kun je de gebruiksaanwijzing raadplegen. Lengte: 12,9 cm. Invoerbare lengte: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het hulpstuk mag alleen gebruikt worden met glijmiddel op waterbasis en moet heel voorzichtig anaal ingebracht worden om anale kloven te voorkomen. Deel het opzetstuk niet met je partner. Het product kan verwondingen veroorzaken rond de anus als het met kracht of onjuist wordt gebruikt. Als je tijdens het gebruik pijn en/of een oncomfortabel gevoel krijgt, moet je meteen stoppen met het gebruik van het product. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Als je tijdens het gebruik pijn en/of een oncomfortabel gevoel krijgt, moet je meteen stoppen met het gebruik van het product en het verder niet meer gebruiken. Alleen in nieuwstaat te koop voor volwassenen. Niet voor medicinaal gebruik! Alleen geschikt voor anale gebruik. Misbruik kan leiden tot ernstige fysieke verwondingen! Alle verdere veiligheidsinstructies staan vermeld in de handleiding van de BANG Bullet vibrator.

ZORG VOOR DE NATUUR

Je kunt dit artikel verwijderen met het huishoudelijk afval.

KLANTENSERVICE

Heb je nog vragen over dit product? Neem dan contact op met de klantenservice – via e-mail naar help@sonoma-internet.com, of telefonisch op +49 30 208 473 88.

USO PRETENDIDO

Para uma estimulação anal versátil.

VAMOS COMEÇAR

Coloque o acessório por cima da extremidade em forma de gota do seu vibrador bala BANG. Aplique uma pequena quantidade de lubrificante à base de água na base ondulatória. Insira o brinquedo muito cuidadosamente no ânus, bola a bola. Disponha do tempo suficiente para se assegurar que evita danos na região anal. Dê prazer a si ao rodar suavemente o brinquedo ou movimentando-o para trás e para a frente. **AVISO:** Para retirar o acessório BANG 3 do vibrador bala BANG, segure com firmeza na parte inferior, não por uma das bolas, e com cuidado puxe-o para fora.

INSTRUÇÕES

Utilize apenas com um lubrificante à base de água. Evite o contacto com óleos de massagem. Limpe com sabão neutro e água antes e depois de cada uso. Cuidado: Não limpar com produtos que contenham álcool, silicone, gasolina, acetona ou outras substâncias corrosivas. A nossa dica: Recomendamos o 2 em 1 Toy Cleaner & Intimate Care da AMORELIE Care para limpeza. Coloque o produto limpo de volta na caixa. Armazene num local seguro e seco, longe da luz solar direta ou de temperaturas extremas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Materiais premium para a pele: silicone certificado pela FDA. O acessório é à prova de água. Podem ser obtidas mais informações relativamente à impermeabilização do vibrador bala BANG nas suas instruções de utilização. Comprimento: 12,9 cm. Comprimento inserível: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O acessório só deve ser utilizado com um lubrificante à base de água e introduzido no ânus com muito cuidado para evitar fissuras anais, Não partilhe o acessório com o seu parceiro(a). Este produto poderá causar lesões na zona anal se utilizado de forma forçada ou indevidamente. Se sentir dor e/ou desconforto durante a utilização, pare de utilizar o produto imediatamente. Não utilizar em peles inchadas ou inflamadas. Se sentir dor ou algum desconforto durante a utilização, pare de utilizar o produto imediatamente e não o volte a utilizar. Vendido apenas como artigo novo para adultos. Não é adequado para uso médico! Adequado apenas para uso anal. Uma má utilização pode levar a ferimentos graves! Todas as outras instruções de segurança podem ser encontradas no manual do BANG Bullet Vibrator.

VAMO SER AMIGOS DO AMBIENTE

Pode descartar este produto em conjunto com o lixo doméstico.

APOIO AO CLIENTE

No caso de ter quaisquer dúvidas relacionadas com este produto, por favor contactar os Serviços ao Cliente - através do e-mail help@sonoma-internet.com, ou pelo telefone +49 30 208 473 88.

AVSEDD ANVÄNDNING

För mångsidig stimulering av anus.

NU TAR VI OCH SÄTTER IGÅNG

Dra först tillbehöret över den droppformade änden av din BANG Bullet-vibrator. Applicera lite vattenbaserat smörjmedel på det vågformade skaftet. För in leksaken mycket försiktigt, boll för boll, i anus. Ge dig själv tillräckligt med tid för att undvika skador i analområdet. Skäm bort dig själv genom att försiktigt vrida leksaken eller flytta den fram och tillbaka. OBS: För att ta bort BANG 3-tillbehöret från BANG Bullet-vibratorn, håll tillbehöret i den nedre änden - inte en av kulorna - och dra försiktigt av det.

INSTRUKTIONER

Använd endast med vattenbaserat glidmedel. Undvik kontakt med massageoljor. Rengör med mild tvål och vatten före och efter varje användning. Varning: Får ej rengöras med produkter som innehåller alkohol, silikon, bensin, aceton eller andra frätande substanser. Vårt tips: För rengöring rekommenderar vi 2 i 1 Toy Cleaner & Intimate Care från AMORELIE Care. Lägg tillbaka den rengjorda produkten i förvaringslådan. Förvaras på ett säkert, torrt ställe, bort från direkt solljus eller extrema temperaturer.

TEKNISK INFORMATION

Hudvänliga premiummaterial: FDA-certifierat silikon. Tillbehöret är vattentätt. Du hittar mer information om vattentätheten i BANG Bullet-vibratorn i bruksanvisningen. Längd: 12,9 cm.

Införbar längd: 7,8 cm. Ø 1,3 cm - 2,4 cm.

SÄKERHETSINFORMATION

Tillbehöret ska endast användas med vattenbaserat glidmedel och sättas in försiktigt analt för att förhindra analfissurer. Dela inte tillbehöret med din partner. Produkten kan orsaka skador i det anala området om det har använts på felaktigt sätt eller med våld. Om du känner smärta och / eller obehag under användning, ska du sluta använda produkten omedelbart och. Använd inte på svullen eller inflammerad hud. Om du känner smärta och / eller obehag under användning, ska du sluta använda produkten omedelbart och avstå från vidare användning. Säljs endast som en nyhet för vuxna. Inte för medicinsk användning! Endast avsedd för anal bruk. Missbruk kan leda till allvarliga skador! Alla övriga säkerhetsanvisningar finns i BANG Bullet Vibrators bruksanvisning.

VI BRYR OSS

Du kan kasta bort detta objekt med hushållsavfall.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor om denna produkt, kontakta kundtjänst - antingen via e-post help@sonoma-internet.com, eller på telefon +49 30 208 473 88.

se

使用方式

用于多样化刺激肛门。

让我们开始吧

首先将套件拉到 BANG Bullet 振动棒的水滴形末端上。在波浪形棒体上涂抹一些水基润滑剂。请小心地将此情趣玩具一节一节地推入肛门。此时请给自己充足的时间，以免肛部受伤。您可以轻柔地转动或来回抽插，以满足自己。注意：要从 BANG Bullet 振动棒上取下 BANG 3 套件，请让套件保持在下端，而不是其中一节上，并小心地将其拉出。

清洁保养

仅可与水性润滑剂配合使用。避免与按摩油直接接触。每次使用前后均须用温和香皂和清水清洗。请注意：不要用含有酒精、硅胶、汽油、丙酮或其他刺激性物质的清洁剂清洁产品。提示：我们推荐使用 AMORELIE Care 的二合一玩具清洁及私处护理液来清洁本玩具。将清洁干净的玩具放回保管盒。存放于安全干燥处，避免阳光直射或极端温度。

产品信息

亲肤优质材料：经美国食品药品监督管理局认证的硅胶。长度：12,9 厘米。可插入长度：7,8 厘米。Ø 1,3 - 2,4 厘米。套件可防水。您可以在其使用说明书中找到有关 BANG BULLET 振动棒防水性能的更多信息。

安全注意事项

如果在使用过程中出现疼痛和/或不适，请立即停止使用并避免继续使用。此套件只能与水基润滑剂一起使用，并小心地插入肛门，以防肛门破裂。强行或不当插入，产品可能会导致肛部受伤。请勿与伴侣交换套件。

仅作为成人情趣用品销售。不得用于医疗用途！

仅适用于肛门应用。错误使用可能导致严重人身伤害。所有进一步的安全说明都列在 BANG 子弹按摩棒使用手册中。

爱护环境

环保说明：本产品可与生活垃圾一同处理。

客户服务

如果您对此产品有任何疑问，请通过电子邮件 amorelie@genuinegerman.de 或致电 +49 30 208 473 88 联系客户服务部。

Sonoma Internet GmbH

Wattstraße 11-13

13355 Berlin, Germany / Deutschland /
Allemagne / Germania / Alemania / Tyskland /
Duitsland / Alemanha / Tyskland / 柏林

All rights reserved. Made in China.

Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

Alle rettigheder forbeholdes. Fremstillet i Kina.

Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China.

Todos os direitos reservados. Fabricado na China.

All rättigheter reserverade. Tillverkad i Kina.

德国 版权所有。中国制造。

AMORELIE.COM

