



## LURAY

Analplug / Butt plug / Plug anal / Anaalplug /  
Analplugg / Korek analny

### EQOM Purchasing B.V.

Phoenixweg 6  
9641 KS Veendam  
Niederlande / The Netherlands /  
Pays-Bas / Nederland / Holandia /  
Nederland

Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.  
All rights reserved. Made in China.  
Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.  
Alle rechten voorbehouden. Gefabriceerd in China.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w Chinach.  
Forbeholdt alle rettigheter. Produsert i Kina.



### PL

#### SPOSÓB UŻYCIA

Posmaruj część zabawki, która ma być włożona oraz swój odbyt lubrykantem na bazie wody - możesz użyć nieco więcej. Lekki ruchami masującymi możesz rozluźnić mięśnie zwieracza. Postaraj się zmniejszyć wszelkie napięcia w tym obszarze i rozluźnić ciało. Wprowadź zabawkę do środka. Zachowaj ostrożność i nigdy nie dociskaj na siłę, raczej daj sobie trochę więcej czasu. Stymuluj okolice odbytu starannymi ruchami do środka i na zewnątrz.

Stosuj wyłącznie lubrykanty na bazie wody. / Nie dopuszczaj do kontaktu z olejkami do masażu. / Czyść dokładnie przed i po użyciu - najlepiej środkiem do czyszczenia zabawek. / Po użyciu analnym nigdy nie wkładaj wibratora dopochwowo bez uprzedniego oczyszczenia środkiem przeciwbakteryjnym. / Czystą zabawkę przechowuj w bezpiecznym, suchym miejscu, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych.

#### SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Materiał: silikon z certyfikatem
- Długość: 8,4 cm, szerokość: 7,7 cm, wysokość: 2,4 cm, Ø 2,4 cm, waga: 40 g

#### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Używaj zabawki tylko z lubrykantem na bazie wody i wprowadzaj ją powoli i ostrożnie do odbytu, aby zapobiec jego uszkodzeniom. Jeśli zabawka zostanie włożona na siłę lub niewłaściwie, może spowodować obrażenia w okolicy odbytu. • Nie należy używać zabawki w następujących sytuacjach: w przypadku opuchniętej, podrażnionej skóry lub przy stanach zapalnych skóry i/lub w przypadku uczulenia na materiał lub gdy użytkownik wie, że jest uczulony na ten materiał. • W przypadku wystąpienia bólu i/lub dyskomfortu podczas stosowania natychmiast przerwij stosowanie i powstrzymaj się od dalszego stosowania. • Nie wprowadzaj zabawki całkowicie do odbytu. • Nie przekazuj zabawki osobom trzecim, aby uniknąć chorób i zakażeń. • Nie czyść produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne substancje żrące. Nie nadaje się do mycia w pralce lub zmywarce. • Przechowuj zabawkę w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt. • Produkt przeznaczony tylko do użytku doodbytniczego. Zabawka nadaje się tylko do prawidłowego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w zakresie opisu funkcjonalnego.

#### W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE

Produkt ten można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska do odpadów domowych.

#### GWARANCJA

Gwarantujemy, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub wad produktu wynikających z wypadku, nadużycia, brudu, wody, ekstremalnych temperatur, nieracjonalnego użytkowania, normalnego zużycia lub naprawy przez nieautoryzowany serwis. W przypadku roszczeń gwarancyjnych wymienimy produkt bezpłatnie. Prawa ustawowe użytkownika z tytułu wad nie są ograniczone niniejszą gwarancją.

#### JESTEŚMY TU DLA CIEBIE

Jeśli potrzebujesz pomocy, w centrum pomocy znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań, jak i nasz formularz kontaktowy: [support.amorelie.com](https://support.amorelie.com).

### NO

#### BRUK

Gni delen av leketøy som skal settes inn og anus med vannbasert glidemiddel - man kan enkelt bruke litt mer. Du kan løse luktemusklene med lette og masserende bevegelser. Prøv å bevisst løse eventuelle spenninger i området og slapp av i kroppen. Sett inn leketøy. Vær forsiktig og bruk aldri makt – det er bedre å bruke litt mer tid. Du stimulerer analregionen din med forsiktige inn-og-ut-bevegelser.

Bruk kun vannbasert glidemiddel. / Må ikke komme i kontakt med massasjeoljer. / Rengjør grundig før og etter bruk – helst med en Toycleaner. / Etter anal bruk må det aldri settes inn i skjeden uten først å rengjøres med et antibakterielt middel. / Oppbevar det rene leketøy på et trygt og tørt sted uten direkte sollys eller ekstreme temperaturer.

#### PRODUKTDDETAILS

- Materiale: sertifisert silikon
- Lengde: 8,4 cm, bredde: 7,7 cm, høyde: 2,4 cm, Ø 2,4 cm, vekt: 40 g

#### SIKKERHETSANVISNINGER

• Bruk kun leketøy med vannbasert glidemiddel og før det sakte og forsiktig inn i analområdet for å forhindre sprekke dannelse i huden rundt endetarmsåpningen. Hvis leketøy settes inn med makt eller feil, kan det føre til skader i området rundt endetarmsåpningen. • Leketøyet må ikke brukes i følgende situasjoner: for høven, irritert eller betent hud og/eller hvis du er allergisk mot materialet eller hvis du vet at du har allergi mot materialet. • Hvis smerte og/eller ubehag oppstår under bruk, bør bruken avbrytes umiddelbart og videre bruk avbrytes. • Ikke sett leketøy helt inn i anus. • Ikke gi leketøy til tredjeparter. Slik kan man unngå sykdom og infeksjon. • Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin. • Hold leketøy utilgjengelig for babyer, barn, kjæledyr og andre dyr. • Kun egnet for anal bruk. Leketøyet er kun egnet for riktig bruk og skal brukes i samsvar med tiltenkt bruk innenfor rammen av funksjonsbeskrivelsen.

#### MILJØVENNLIG

Du kan kaste dette produktet i husholdningsavfallet på en miljøvennlig måte.

#### GARANTI

Vi garanterer at dette produktet er fritt for material- og utførelsesfeil i en periode på to år fra opprinnelig kjøpedato. Denne garantien gjelder ikke for produktskader eller defekter som skyldes en ulykke, misbruk, smuss, vann, temperatur, utilsiktet bruk, normal slitasje eller reparasjon av et uautorisert servicebyrå. I tilfelle et garantikrav kommer vi til å erstatte produktet for deg kostnadsfritt. De lovbestemte mangelrettighetene dine blir ikke begrenset med denne garantien.

#### VI ER DER FOR DEG

Hvis du trenger hjelp, finner du mange svar samt vårt kontaktskjema i hjelpesenteret: [support.amorelie.com](https://support.amorelie.com).

# AMORELIE BOLD

## Gebrauchsanleitung

User manual  
Notice d'utilisation  
Gebruiksaanwijzing  
Instrukcja Obsługi  
Bruksanvisning

<b>DE</b>
<span></span>

#### ANWENDUNG

Reibe den einzuführenden Teil des Toys sowie Deinen Anus mit wasserbasiertem Gleitgel ein – das darf ruhig etwas mehr sein. Mit leicht massierenden Bewegungen kannst Du Deine Schließmuskeln lockern. Versuche jegliche Anspannung in dem Bereich bewusst zu lösen und Deinen Körper zu entspannen. Führe das Toy ein. Sei vorsichtig und drücke nie mit Gewalt – lieber etwas mehr Zeit nehmen. Mit vorsichtigen Rein-Raus-Bewegungen stimulierst Du Deine Analregion.

Ein Toy, das als Analweibchen (rechts) und als Penis (links) verwendet werden kann.

Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden. / Nicht mit Massageölen in Kontakt bringen. / Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen – idealerweise mit einem Toycleaner. / Nach der analen Verwendung niemals im Anschluss vaginal einführen, ohne es zuvor antibakteriell gereinigt zu haben. / Das saubere Toy an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen lagern.

#### PRODUKTDDETAILS

- Material: zertifiziertes Silikon
- Länge: 8,4 cm, Breite: 7,7 cm, Höhe: 2,4 cm, Ø 2,4 cm, Gewicht: 40 g

Ein Toy, das als Penis (rechts) und als Analweibchen (links) verwendet werden kann.

#### SICHERHEITSHINWEISE

• Verwende das Toy ausschließlich mit wasserbasiertem Gleitgel und führe es langsam und vorsichtig anal ein, um Analfissuren vorzubeugen. Bei gewaltsamer oder unsachgemäßer Einführung kann das Toy zu Verletzungen im Analbereich führen.
• Verwende das Toy in folgenden Situationen nicht: bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut und/oder wenn Du allergisch auf das Material reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf das Material bekannt ist.
• Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
• Führe das Toy nicht vollständig in den Anus ein.
• Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
• Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.
• Bewahre das Toy außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
• Nur zur analen Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

#### DER UMWELT ZULIEBE

Dieses Produkt kannst Du umweltgerecht im Hausmüll entsorgen.

#### GARANTIE

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Mängelrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

**WIR SIND FÜR DICH DA**  
Falls Du Hilfe benötigst, findest Du viele Antworten sowie unser Kontaktformular im Helpcenter: **support.amorelie.com**.

<b>EN</b>
<span></span>

#### HOW TO USE

Rub some water-based lubricant onto part of the toy that is to be inserted, and onto your anus—better too much than too little. Using light massaging motions, you can relax your sphincter muscles. Intentionally try to relieve any tension in the area and to relax your body. Insert the toy. Be careful and never press too forcefully—it is better to take your time. Stimulate the anal region with careful in-and-out movements.

Ein Toy, das als Penis (rechts) und als Analweibchen (links) verwendet werden kann.

Only use water-based lubricating gel. / Avoid contact with massage oils. / Clean thoroughly before and after use, ideally with a toy cleaner. / After anal use, never insert vaginally without having first cleaned the toy with an antibacterial cleaner. / Store the clean toy in a safe, dry place, protected from direct sunlight and extreme temperatures.

#### PRODUCT DETAILS

- Material: certified silicone
- length: 8,4 cm, width: 7,7 cm, height: 2,4 cm, Ø 2,4 cm, weight: 40 g

Ein Toy, das als Penis (rechts) und als Analweibchen (links) verwendet werden kann.

#### SAFETY INFORMATION

• Only use the toy with water-based lubricant and insert it slowly and carefully into the anus to avoid anal fissures. The toy can cause injuries in the anal area if inserted forcefully or improperly. Do not insert the toy all the way into the anus.
• Do not use the toy in the following situations: if you are suffering from swollen, irritable or inflamed skin, if any parts become damaged and/or if you have an allergic reaction to one of the materials or if you are aware of an existing allergy to one of the materials.
• If you feel any pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from any further use.
• Do not insert the toy all the way into the anus. Do not use the toy in the neck area. Do not use together with other vibrating toys.
• To avoid illness and infection, do not share the toy with others.
• Do not clean using products that contain alcohol, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers.
• Store the product out of the reach of babies, children, pets and animals.
• Only suitable for anal use. The toy is only to be used as intended and as directed within the scope of its functional description.

#### PROTECT THE ENVIRONMENT

This product can be disposed of in your household waste without causing harm to the environment.

**WARRANTY**  
We guarantee that this product will remain free from material and production defects for a period of two years from the original date of purchase. This guarantee does not cover product damage or defects that are due to an accident, misuse, dirt, water, tampering, unsuitable use, normal wear and tear, or repair that is not performed by an authorised service office. In the event of a warranty claim, we will replace the product for you free of charge. Your statutory rights in respect of defects are not restricted by this warranty.

**WE ARE THERE FOR YOU**  
If you require assistance, you can find answers to many questions, along with our contact form, in the Help Centre: **support.amorelie.com**.

<b>FR</b>
<span></span>

#### UTILISATION

Enduisez la partie à insérer du jouet ainsi que votre anus avec un lubrifiant à base d'eau - vous pouvez en mettre un peu plus. Un massage doux et léger des muscles de votre sphincter vous permettra de les détendre. Essayez de dénouer toute tension éventuelle de cette zone et de relaxer l'ensemble de votre corps. Introduisez le sextoy. Faites preuve de délicatesse et ne forcez jamais pour pousser – prenez plutôt votre temps. Avec des mouvements prudents de va-et-vient, vous stimulerez votre région anale.

Un Toy, qui peut être utilisé comme un pénis (à gauche) ou comme un vagin (à droite).

Utilisez ce sextoy uniquement avec un gel lubrifiant à base d'eau. / Évitez tout contact avec une huile de massage. / Nettoyer soigneusement avant et après l'utilisation - idéalement avec un nettoyant pour sextoy. / Ne procédez jamais à l'introduction vaginale d'un sextoy immédiatement après son utilisation anale, sans le nettoyer d'abord à l'aide d'un produit antibactérien. / Une fois propre, conservez votre sextoy dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

#### DÉTAILS DU PRODUIT

- Matériau : silicone certifié
- Longueur : 8,4 cm, largeur : 7,7 cm, hauteur : 2,4 cm, Ø 2,4 cm, poids : 40 g

Un Toy, qui peut être utilisé comme un pénis (à gauche) ou comme un vagin (à droite).

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Utilisez ce sextoy exclusivement avec un lubrifiant à base d'eau et introduisez-le lentement et doucement dans l'anus, afin d'éviter toute fissure anale. Une introduction forcée ou incorrecte du sextoy peut entraîner des blessures dans la région anale. N'insérez pas l'intégralité du sextoy dans l'anus.
• N'utilisez pas le toy dans les situations suivantes : si votre peau est enflée, irritée ou enflammée, après une opération dans la région du bassin, si l'un des composants est endommagé et/ou si vous faites une réaction allergique au matériau ou si vous avez connaissance d'une allergie au matériau.
• En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, interrompez immédiatement l'utilisation et ne vous servez plus du produit.
• N'insérez pas l'intégralité du sextoy dans l'anus.
• Afin d'éviter toute maladie ou infection, ne transmettez pas votre sextoy à un tiers.
• Ne pas nettoyer à l'aide de produits à base d'alcool, de silicone, d'essence, d'acétone ou d'autres substances corrosives. Ne pas mettre au lave-linge ni au lave-vaisselle.
• Conservez ce sextoy hors de portée des bébés, enfants, animaux domestiques et autres animaux.
• Convient uniquement à une utilisation anale. Ce sextoy convient uniquement à un usage correct et doit être utilisé conformément aux emplois prévus dans le cadre de la description de ses fonctionnalités.

#### POUR L'ENVIRONNEMENT

Ce produit peut être jeté de manière écologique avec les ordures ménagères.

**GARANTIE**  
Nous garantissons que ce produit ne présente aucun défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts du produit occasionnés par un accident, un mésusage, la saleté, l'eau, la régulation de température, une utilisation inappropriée, l'usure normale ou une réparation par des services non autorisés. En cas de recours en garantie valide, nous remplacerons gratuitement votre produit. Cette garantie ne limite en rien vos droits légaux de garantie en cas de défaut de l'appareil.

**NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS**  
Besoin d'aide ? Retrouvez les réponses à de nombreuses questions ainsi que notre formulaire de contact dans notre centre d'aide : **support.amorelie.com**.

<b>NL</b>
<span></span>

**GEBRUIK**  
Wrijf het in te brengen deel van de toy en de anus in met wat glijmiddel op waterbasis, het mag gerust een beetje meer zijn. Je kunt je sluitspieren losmaken met licht masserende bewegingen. Probeer bewust alle spanning in het gebied los te laten en ontspan je lichaam. Breng de toy naar binnen. Wees voorzichtig en duw nooit te hard, neem de tijd. Stimuleer je anale regio met voorzichtige in-uit bewegingen.

Een Toy, dat kan worden gebruikt als penis (rechts) of als vagina (links).

Gebruik alleen een glijmiddel op waterbasis. /Niet in contact brengen met massageolie. / Reinig grondig voor en na gebruik, bij voorkeur met een reiniger voor sex toys. /Breng een toy die je anaal gebruikt hebt nooit aansluitend vaginaal in zonder het vooraf antibacterieel te reinigen. /Bewaar de gereinigde toy op een veilige, droge plek, zonder direct zonlicht of extreme temperaturen.

#### PRODUCTDETAILS

- Materiaal: gecertificeerd silicoon
- Lengte: 8,4 cm, breedte: 7,7 cm, hoogte: 2,4 cm, Ø 2,4 cm, gewicht: 40 g

Een Toy, dat kan worden gebruikt als penis (rechts) of als vagina (links).

#### VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

• Gebruik de toy alleen met glijmiddel op waterbasis en breng het langzaam en voorzichtig anaal in om anaal fissuren te voorkomen. Als de toy met geweld of op onjuiste wijze wordt ingebracht, kan het anale gebied letsel oplopen.
• Gebruik de toy niet in de volgende situaties: op gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid en/of als je een allergische reactie krijgt door het materiaal of als je weet dat je allergisch bent voor het materiaal.
• Als pijn en/of ongemak optreedt tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik en gebruik het apparaat verder niet meer.
• Breng de toy niet volledig in de anus in.
• Geef de toy niet aan derden om ziekten en infecties te voorkomen.
• Niet schoonmaken met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor de vaatwasser of wasmachine.
• Bewaar de toy buiten het bereik van baby's, kinderen en (huis)dieren.
• Uitsluitend voor anaal gebruik. De toy is alleen geschikt voor correct gebruik en moet worden toegepast zoals beschreven in de functiebeschrijving.

**OMWILLE VAN HET MILIEU**  
Je kunt dit product milieuvriendelijk met het huisvuil weggoaien.

**GARANTIE**  
Wij garanderen dat dit product gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geen productschade of defecten die zijn ontstaan door een ongeval, onjuist gebruik, misbruik, vervuiling, water, te hoge temperaturen, oneigenlijk gebruik, normale slijtage, of onderhoud of reparatie door niet-geautoriseerde serviceverleners. In geval van een garantieclaim zullen wij het product gratis vervangen. Je rechten voor gebreken worden niet beperkt door deze garantie.

**WIJ STAAN VOOR JE KLAAR**  
Indien je hulp nodig hebt, vind je vele antwoorden en ons contactformulier in onze klantenservice: **support.amorelie.com**.